

ThinkPad®



Odpakirajte

- Računalnik ThinkPad®
- Baterija
- Napajalni kabel
- Adapter za izmenični tok
- 2 kapici TrackPoint®
- Priročniki
 - Navodila za namestitev (ta list)
 - Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami
 - Priročnik za servis in odpravljanje težav
 - Ostali dodatki ali letaki

V opombah si preberite o nenavedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.

Navodila za začetno namestitev



Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1** Namestite baterijo: Baterija je pripravljena za uporabo.
- 2** Priključite na napajanje:
- 3** Vklopite napajanje:
- 4** Kažite in klikajte z večfunkcijskim sistemom za krmarjenje UltraNav™: S TrackPoint-om ali sledilno ploščico premikajte kazalec v želeni smeri. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo samo TrackPoint.
- 5** Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem: Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.
- 6** Za podrobnejše informacije pritisnite gumb ThinkVantage

ThinkVantage™ Design

- 1** Brezžična antena UltraConnect™ (LAN)
- 2** Lučka tipkovnice ThinkLight®
- 3** Enoročni zapah
- 4** Brezžična antena (WAN)*
*Samo določeni modeli.
- 5** Gumbi za glasnost in nemo
- 6** Gumb za vklop
- 7** Gumb ThinkVantage
- 8** Spletni brskalnik nazaj in naprej
- 9** Bralnik prstnih odtisov*
*Samo določeni modeli.
- 10** Osrednji gumb TrackPoint
- 11** Tipka Fn

Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | Zaklepanje računalnika | | Preklop v mirovanje |
| | Upravljanje baterije in napajanja | | ThinkLight, vklop/izklop |
| | Preklop v stanje pripravljenosti | | Kontrolniki za večpredstavnost |
| | Upravljanje omrežnih povezav | | Sprememba svetlosti prikaza |
| | Spreminjanje nastavitve zaslona | | Povečava vsebine zaslona |
| | Spreminjanje nastavitve vhodnih naprav | | |
| | Upravljanje zunanjih naprav | | |

