

R60 Series Setup Poster

P/N 41W3036

2/10/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



제품의 포장을 열고 내용물을 확인하십시오.

- ThinkPad(R) 컴퓨터
 - 배터리
 - 전원 코드
 - AC 어댑터
 - 트랙포인트(R) 캡(2)
 - 설명서
- 설치 가이드(본 인쇄물)
- 안전 수칙 및 보증 설명서
- 사용 설명서
- 기타 설명서 및 플라이어

목록에 없거나, 누락되었거나, 손상된 부품과 복구 CD에 관해서는 뒷면을 참고하십시오.

설치 가이드



컴퓨터를 사용하기 전에 사용 설명서에 수록된 안전 관련 사항을 읽으십시오.

- 1** 배터리를 장착하십시오. 배터리는 장착 즉시 사용할 수 있습니다.
- 2** 전원을 연결하십시오.
- 3** 컴퓨터의 전원을 켜십시오.
- 4** UltraNav(TM)를 이용하여 포인터를 이동하거나 원하는 항목을 선택하십시오. 포인터를 움직이려면 트랙포인트 캡을 손가락 끝으로 원하는 진행 방향으로 밀거나, 손가락을 터치패드 위에 올린 후 원하는 방향으로 움직이십시오. 스페이스바와 터치패드 아래에 있는 오른쪽 및 왼쪽 버튼은 마우스의 오른쪽 및 왼쪽 버튼과 동일한 기능을 가집니다. 일부 모델에는 터치패드가 없고 트랙포인트만 있습니다.
- 5** 화면의 지시에 따라 운영 체제를 설정하십시오. 이 과정에서는 수 분 정도의 시간이 소요됩니다. 과정이 진행되는 동안, 컴퓨터가 수 차례 다시 시작할 수 있습니다.
- 6** 더 자세한 정보를 보려면 ThinkVantage 버튼을 누르십시오.

ThinkVantage™ Design

- 1** UltraConnect(TM) 무선 LAN 안테나
- 2** ThinkLight(R) 키보드 조명
- 3** 한 손으로 조작할 수 있는 원터치 방식의 레치
- 4** Wireless WAN 안테나*
*일부 모델만 지원됨
- 5** 볼륨 및 음소거 버튼
- 6** 전원 버튼
- 7** ThinkVantage 버튼
- 8** 웹 브라우저 앞으로, 뒤로 버튼
- 9** 지문 인식 장치*
*일부 모델만 지원됨
- 10** 트랙포인트 가운데 버튼
- 11** 무선 라디오 스위치*
*일부 모델만 지원됨
- 12** Fn 키

- Fn 키와 기능 키의 조합으로 ThinkPad 특수 기능을 사용할 수 있습니다.
- | | | | |
|----|-------------|---------------------------|------------------|
| F2 | 컴퓨터 잠금 | F12 | 최대 절전 모드 진입 |
| F3 | 배터리 및 전원 관리 | FgUp | ThinkLight 켜기/끄기 |
| F4 | 대기 모드 진입 | Fn + [Up/Down/Left/Right] | 멀티미디어 조절 |
| F5 | 네트워크 연결 관리 | Home | 화면 밝기 조절 |
| F7 | 디스플레이 설정 변경 | End | 화면 내용 확대 기능 |
| F8 | 입력 장치 설정 변경 | [Fn] + [F12] | |
| F9 | 외장 장치 관리 | | |