

ThinkPad®



Odpakirajte

- Računalnik ThinkPad®
 - Baterija
 - Napajalni kabel
 - Pretvornik za izmenični tok
 - 2 kapici TrackPoint®
 - Priročniki
- Navodila za namestitev (ta list)
- Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami
- Priročnik za servis in odpravljanje težav
- Ostali dodatki ali letaki

Na drugi strani preberite opombe o nenavedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitvenem CD-ju.

Navodila za začetno namestitev



Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1** Namestite baterijo: Baterija je pripravljena za uporabo.
- 2** Priključite na napajanje:
- 3** Vključite napajanje:
- 4** Pokažite in kliknite z večfunkcijskim sistemom za usmerjanje UltraNav®: S sistemom TrackPoint ali sledilno ploščico premikajte kazalec v zeleni smeri. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo samo TrackPoint.
- 5** Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem: Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.
- 6** Za prikaz podrobnejših informacij pritisnite gumb ThinkVantage®:

ThinkVantage® Design

- 1** Brezžične antene LAN UltraConnect™ (glavne in pomožne)
- 1a** Brezžična antena LAN UltraConnect (tretja)*
*Samo določeni modeli.
- 2** Lučka tipkovnice ThinkLight®
- 3** Enoročni zapah
- 4** Vgrajena kamera*
*Samo določeni modeli.
- 5** Brezžična antena (WAN)*
*Samo določeni modeli.
- 6** Gumbi za glasnost in nemo
- 7** Gumb za vklop
- 8** Gumb ThinkVantage
- 9** Spletni brskalnik nazaj in naprej
- 10** Bralnik prstnih odtisov*
*Samo določeni modeli.
- 11** Osrednji gumb TrackPoint
- 12** Stikalo za brezžično povezavo
- 13** Tipka Fn

Za dostop do posebnih funkcij ThinkPad uporabite v kombinaciji z drugimi tipkami.

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| | Zaklepanje računalnika | | Preklop v mirovanje |
| | Upravljanje baterije in napajanja | | ThinkLight, vklop/izklop |
| + | Preklop v stanje pripravljenosti | + | Kontrolniki za večpredstavnost |
| + | Upravljanje brezžičnih povezav | | Sprememba svetlosti prikaza |
| + | Spreminjanje nastavitve zaslona | | Povečava vsebine zaslona |
| + | Spreminjanje nastavitve vhodnih naprav | | |
| + | Upravljanje zunanjih naprav | | |

