

G40 Series Setup Poster

P/N 39T5921

06/30/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Начални инструкции за настройка


За по-подробна информация натиснете бутона Access IBM.



1



Разпаковане:




* Вижте обратната страна за забележки за неизброени, липсващи или повредени предмети и CD за възстановяване.

Забележка: Прочетете внимателно забележките за безопасност в Ръководството за обслужване и отстраняване на проблеми, преди да използвате компютъра.

- Инструкции за настройката (този лист)
- Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми
- Други приложения или листовки


2

Инсталиране на батериен модул:
Батерията ви е готова за ползване.



3

Свържете с кабела:



4

Включете захранването.

5

Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

6

За по-подробна информация натиснете бутона Access IBM.



ThinkVantage™ Design

UltraConnect™ безжична антена
Оптималното разпологане осигурява превъзходящ обхват и производителност

Бутони за сила на звука и заглушаване

Wireless радио управление
Fn + F5

Presentation Director
Лесно даване на презентации или използване на множество монитори
Fn + F7

EasyEject
Използвайте за сваляне от док и премахване на свързваеми устройства
Fn + F9

Управление на яркостта
Fn + Home или End

Клавиши за Internet навигация
Напред и назад за Web браузър

Увеличител за целия екран
Увеличава целия екран
Fn + [Zoom In]

Fn клавиш
Използвайте в комбинация с клавишите със сини икони, за да достъпите специалните ThinkPad характеристики

TrackPoint бутон за центриране
Превъртане на документи или увеличаване на област от екрана

P/N: 39T5921