

G40 Series Setup Poster

P/N 39T5933

06/30/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Instrucțiuni de setare inițială



Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul Access IBM.

1



Despachetați:


- Calculator ThinkPad® Acumulator Cordon de alimentare Adaptor c.a.



- Cablu modem



- 2 capișoane TrackPoint®



- Cărți




* Vedeți pe spate pentru note despre componente nelistate, lipsă sau deteriorate și despre CD-ul de recuperare.

- Instrucțiuni de configurare (această pagină)
- Ghid de service și depanare
- Alte broșuri și fluturași

Notă: Înainte de a folosi calculatorul, citiți observațiile privind măsurile de siguranță din ghidul de service și depanare.


2

Instalați acumulatorul:
Bateria este pregătită de folosire.



3

Conectați-l la priză:



4

Porniți calculatorul:



5

Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran:
Acest proces ia câteva minute și calculatorul poate să repornească de mai multe ori.

6

Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul Access IBM.



ThinkVantage™ Design

Antenă comunicații fără fir UltraConnect™
Poziția optimă oferă domeniu și performanțe superioare

Butoanele Volum și Mut

Control radio fără fir
Fn +

Director de prezentare
Prezentări realizate cu ușurință
Fn +

EasyEject
Se folosește pentru dezadocare și înlăturare dispozitive atașabile
Fn +

Control strălucire
Fn + sau

Taste de navigare pe Internet
Înainte și înapoi din browser web

Lupă pentru întreg ecranul
Redimensionează întreg ecranul
Fn +

Tasta Fn
Se folosește împreună cu tastele cu pictograme albastre pentru a Accesa caracteristici ThinkPad speciale

Buton central TrackPoint
Derulare documente sau mărire o zonă a ecranului

P/N: 39T5933