

R50 series Setup Poster
P/N 27R0837
 12/10/2004

Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
 (#Gray=45% Black, 20% Black)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.

ThinkPad

Installatie-instructies

Deze instructies gelden alleen voor de eerste installatie. Voor meer informatie druk u op de Access IBM-knop.

1 Uitpakken:

<input type="checkbox"/> ThinkPad®-computer	<input type="checkbox"/> Batterij	<input type="checkbox"/> Netsnoer	<input type="checkbox"/> AC-adapter
<input type="checkbox"/> Modemkabel	<input type="checkbox"/> 2 TrackPoint®-dopjes	<input type="checkbox"/> Boeken	

* Zie omzide voor opmerkingen over niet-genoemde, ontbrekende of beschadigde items en de Herstel-CD.
Opmerking: Lees de veiligheidsvoorschriften in de publicatie Service en probleemoplossing voordat u de computer in gebruik neemt.

- Setup Instructions (this sheet)
- Service and Troubleshooting Guide
- Other supplements or flyers

2 Installeer de batterij:
 De batterij is klaar voor gebruik.
Opmerking: Bepaalde ThinkPad-computers hebben slechts één batterijgrendel.

3 Sluit de AC-adapter aan:

4 Zet de computer aan:

5 Aanwijzen en klikken met het UltraNav Multi-pointing Navigation System:
 Druk het knopje van de IBM TrackPoint of beweeg uw vinger over de touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. De knoppen links en rechts onder de spatiebalk werken op dezelfde manier als de knoppen van een muis. Bepaalde modellen hebben alleen een TrackPoint.

6 Configureer het besturingssysteem aan de hand van de instructies op het scherm:
 Dit kan enkele minuten duren en de computer kan enkele keren opnieuw worden opgestart.

7 Druk voor meer informatie op de Access IBM-knop:

ThinkVantage™ Design

Grendel, met één hand te bedienen

ThinkLight® Toetsenbordlampje
 Verlicht het toetsenbord, zodat u ook in het donker kunt werken.
 Fn + PgUp

UltraConnect™ draadloze antenne
 Optimale positie voor groot bereik en uitstekende prestaties

Volumeknoppen

Besturing draadloze radio
 Fn + F5

Presentation Director
 Gemakkelijk presentaties geven of meerdere beeldschermen gebruiken
 Fn + F7

EasyEject
 Om de computer of aangesloten apparaten te ontkoppelen
 Fn + F9

Internetbladertoetsen
 Vooruit- en terugtoetsen voor de webbrowser

Full Screen Magnifier
 Een venster afbeelden op volledig scherm
 Fn + [Magnifying Glass Icon]

Fn-toets
 In combinatie met toetsen met blauwe opdruk te gebruiken voor speciale ThinkPad-functies

Middelste TrackPoint-knop
 Door documenten bladeren of een deel van het scherm vergroten

P/N: 27R0837