

Plagát k nastavovaniu série X40

P/N 27R0970

01/14/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Písmo : Písma IBM a rodina Helvetica Neue

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Modrá čiara znázorňuje orezanie. NETLAČIŤ.


Zmeňte číslo čiarového kódu a názov krajiny tlačte.

ThinkPad

Pokyny k nastavovaniu

Tieto pokyny sa týkajú len prvého nastavovania. Viac detailných informácií získate stlačením tlačidla Access IBM.

1 Rozbalenie:



* Pozrite si poznámky na zadnej strane o neuvedených, chýbajúcich alebo poškodených položkách a CD pre obnovu.


- Pokyny k nastavovaniu (tento hárok)
- Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov
- Ostatné prílohy alebo letáky

Poznámka: Pred použitím počítača si prečítajte bezpečnostné informácie v Sprievodcovi servisom a odstraňovaním problémov.


2 Inštalácia batériovej jednotky:

Vaša batéria je pripravená na používanie.

Poznámka: Niektoré modely majú batériu, ktorá má odlišný tvar.



3 Pripojenie napájania:



4 Zapnutie napájania:



5 Používanie navigačného systému IBM TrackPoint(R):

Zatlačte na IBM TrackPoint v smere, v ktorom chcete posunúť kurzor. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom fungujú podobne ako tlačidlá myši.

6 Nakonfigurujte operačný systém podľa pokynov na obrazovke:

Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

7 Viac detailných informácií získate stlačením tlačidla Access IBM:



ThinkVantage™ Design

UltraConnect™
Bezdrôtová anténa
Optimálne umiestnenie poskytuje
kvalitnejší rozsah a výkon

Jednoduchá západka

Osvetlenie klávesnice
ThinkLight®
Osvieti vašu klávesnicu,
takže môžete pracovať
aj v tme



Tlačidlá ovládania a
stlmenia hlasitosti



Bezdrôtové rádiové
ovládanie



Presentation Director
Rýchle vytvorenie prezentácie
alebo použitie viacerých
monitorov



EasyEject
Použite na odpojenie
a odstránenie
pripojiteľných zariadení



Ovládanie jasú



Konektor USB s napájaním

Používajte optické jednotky
USB bez samostatného
napájacieho adaptéra.

Internetové navigačné klávesy

Tlačidlá webového prehliadača
Dopredu a Späť

Zväčšenie na celú obrazovku
Zväčší celú obrazovku



Kláves Fn
Použite v kombinácii s
klávesmi s modrými
ikonami na prístup k
špeciálnym funkciám
ThinkPad

Stredné tlačidlo TrackPoint
Rolovanie dokumentov alebo
zväčšenie oblasti na obrazovke

Čítač odtlačkov prstov
Nahraďte prihlasovacie heslá
pre jednoduchý a bezpečný
užívateľský prístup.
Len určité modely.

P/N: 27R0970