

Plagát k nastavovaniu série X40

P/N 39T2176

08/02/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Návod na počítačové nastavenie

Viac detailných informácií získate stlačením tlačidla Access IBM.

1 Rozbalenie:




* Pozrite si poznámky na zadnej strane o neuvedených, chýbajúcich alebo poškodených položkách a CD pre obnovu.

Poznámka: Pred použitím počítača si prečítajte bezpečnostné informácie v Sprievodcovi servisom


- Pokyny k nastavovaniu (tento hárok)
- Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov
- Ostatné prílohy alebo letáky

2 Inštalácia batériovej jednotky:

Vaša batéria je pripravená na používanie. Poznámka: Niektoré modely majú batériu, ktorá má odlišný tvar.



3 Pripojenie napájania:



4 Zapnutie napájania:



5 Ukážte a kliknite pomocou navigačného systému TrackPoint®:

Zatlačte na čiapočku TrackPoint v smere, v ktorom chcete ukazovateľ posunúť. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom fungujú podobne ako tlačidlá myši.

6 Nakonfigurujte operačný systém podľa pokynov na obrazovke:

Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

7 Viac detailných informácií získate stlačením tlačidla Access IBM:



ThinkVantage™ Design

UltraConnect™
Bezdrôtová anténa
Optimálne umiestnenie poskytuje kvalitnejší rozsah a výkon

Jednoduchá západka

Osvetlenie klávesnice
ThinkLight®
Osvieti vašu klávesnicu, takže môžete pracovať aj v tme



Tlačidlá ovládania a stlmenia hlasitosti



Bezdrôtové rádiové ovládanie



Presentation Director
Rýchle vytvorenie prezentácie alebo použitie viacerých monitorov



EasyEject
Použite na odpojenie a odstránenie pripojiteľných zariadení



Ovládanie jasú



Konektor USB s napájaním
Používajte optické jednotky USB bez samostatného napájacieho adaptéra.

Internetové navigačné klávesy
Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť

Zväčšenie na celú obrazovku
Zväčší celú obrazovku



Schéma riadenia napájania



Kláves Fn
Použite v kombinácii s klávesmi s modrými ikonami na prístup k špeciálnym funkciám ThinkPad

Stredné tlačidlo TrackPoint
Rolovanie dokumentov alebo zväčšenie oblasti na obrazovke

Čítač odtlačkov prstov
Nahradte prihlasovacie heslá pre jednoduchý a bezpečný užívateľský prístup. Len určité modely.

P/N: 39T2176