

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6082

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad


Pokyny na úvodné nastavenie

Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla ThinkVantage.

1



Rozbalenie:




* Pozrite si poznámky na zadnej strane o neuvedených, chýbajúcich alebo poškodených položkách a CD obnovy.

Poznámka: Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si pozorne bezpečnostné informácie v príručke Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov.

- Nastavovacie pokyny (tento leták)
- Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov
- Ostatné prílohy alebo letáky


2

Inštalácia batériovej jednotky:
Vaša batéria je pripravená na používanie.



3

Pripojenie do napájania:



4

Zapnutie napájania:



5

Používanie navigačného systému UltraNav™ Multi-pointing Navigation System:
Zatlačte čiapočku ovládača TrackPoint alebo sa končekom prsta posuňte na dotykovej ploche v smere, ktorým sa má posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzernikom a dotyková plocha fungujú ako tlačidlá myši.

6

Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:
Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

7

Keď chcete vedieť viac, stlačte tlačidlo ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

1 Bezdrôtová LAN anténa UltraConnect™

2 Osvetlenie klávesnice ThinkLight®

3 Jednoduchá západka

4 Bezdrôtová WAN anténa*
*Len určité modely.

5 Tlačidlá ovládania hlasitosti a stíšenia zvuku




6 Vypínač napájania



7 Tlačidlo ThinkVantage
ThinkVantage



8 Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť



9 Snímač odtlačkov prstov*
*Len určité modely.

10 Stredové tlačidlo TrackPoint

11 Kláves Fn

Použiť v kombinácii s inými klávesmi na prístup k špeciálnym funkciám ThinkPad

	Zámok pracovnej stanice		Vstúpiť do režimu hibernácie
	Manažovať napájacie schémy		ThinkLight zap/vyp
	Pozastaviť		Ovládače multimedií
	Konfigurovať profily lokalizácie		Zmeniť jas obrazovky
	Konfigurovať nastavenia zobrazenia		Zväčšiť obsah obrazovky
	Konfigurovať nastavenia vstupného zariadenia		
	Manažovať externé zariadenia		

P/N: 39T6082