

ThinkPad®



## Kicsomagolás

- ThinkPad® gép
  - Akkumulátor
  - Tápkábel
  - AC adapter
  - 2 TrackPoint® sapka
  - Kézikönyvek
- Telepítési útmutató (ez a lap)
  - Biztonsági és jótállási kézikönyv
  - Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv
  - Egyéb kiegészítők és szórólapok

A hátoldalon talál megjegyzést a fel nem sorolt, a hiányzó vagy a sérült elemekről és a helyreállítási CD-ről.

## Kezdeti beállítási utasítások




A számítógép használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a fontos tanácsokat a mellékelt kézikönyvekben.

- 1 Akkumulátor telepítése:**  
Az akkumulátor használatra kész.
- 2 Csatlakoztatás a hálózathoz:**
- 3 Tápfeszültség bekapcsolása:**
- 4 Mutatás és kattintás az UltraNav™ többmutatós navigációs rendszerben:**  
Nyomja meg a TrackPoint sapkát, vagy mozogjon az érintőfelületen abba az irányba, amerre mozgatni kívánja a mutatót. A bal és jobb gombok a léptető billentyű alatt, valamint az érintőfelület egérgombokként működnek. Egyes modelleken csak TrackPoint található.
- 5 Operációs rendszer beállítása a képernyőn megjelenő utasítások szerint:**  
A folyamat több percet vesz igénybe, és a számítógép többször újraindulhat.
- 6 További részletekért nyomja meg a ThinkVantage gombot.**



## ThinkVantageDesign

- 1 UltraConnect™ rádiós LAN antenna**
- 2 ThinkLight® billentyűzet világítás**
- 3 Egykezes rögzítő**
- 4 Rádiós WAN antenna\***  
\*Csak bizonyos modelleknél.
- 5 Hangerő és elnyomás gombok**
- 6 Tápfeszültség nyomógomb**
- 7 ThinkVantage nyomógomb**
- 8 Web böngésző előre és hátra**
- 9 Ujjlenyomat olvasó\***  
\*Csak bizonyos modelleknél.
- 10 TrackPoint központi gomb**
- 11 Rádiós vezérlés\***  
\*Csak bizonyos modelleknél.
- 12 Fn gomb**  
Más billentyűkkel kombinálva speciális ThinkPad funkciók elérésére



- |  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
|  | Számítógép zárolása                         |  | Belépés hibernált módba            |
|  | Akkumulátor & tápfeszültség kezelése        |  | ThinkLight be/ki                   |
|  | Készenléti állapotba léptetés               |  | Multimédia kezelőszervek           |
|  | Hálózati kapcsolatok kezelése               |  | Képernyő fényerejének változtatása |
|  | Képernyő beállításainak módosítása          |  | Képernyőtartalom nagyítása         |
|  | Bemeneti eszközök beállításainak módosítása |  |                                    |
|  | Külső eszközök kezelése                     |  |                                    |

## ThinkVantage Technologies

Megnyomva a ThinkVantage gombot a billentyűzeten, megnyílik a ThinkVantage Productivity Center (Üzemeltetési központ). Ha tanulmányozni szeretné a ThinkVantage technológiákat és más elemeket, válasszon ki egy témakört a "Help and support" című rész alatt a Productivity Centerben, és írja be a keresett szót a keresési kulcsszó mezőjébe.



### Productivity Center

Az Üzemeltetési központ az információk és eszközök házigazdjaként végigvezeti a felhasználót a ThinkPad számítógép beállításán, tanulmányozásán, karbantartásán és Továbbfejlesztésén.



### Access Connections

A Kapcsolatok elérése lehetővé teszi az észrevétlen átkapcsolást a vezetékes és a vezeték nélküli környezetek között, miközben automatikusan irányítja a biztonsági beállításokat, nyomtatókat, honlapokat és egyéb helyfüggő beállításokat.



### Client Security Solution

Ez az egyedi hardver-szoftver kombináció elősegíti az adatok védelmét, beleértve az életfontosságú biztonsági információkat is, mint például a jelszavakat, titkosítási kulcsokat, elektronikus igazolásokat, miközben segíti az adatok jogosulatlan elérése elleni védelmet is.



### Rescue and Recovery

A Mentés és helyreállítás funkció olyan helyreállító eszközöket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a sérült rendszer diagnosztizálásában és helyreállításában, még akkor is, ha az elsődleges operációs rendszer nem tölthető be, Ön pedig nem tud kapcsolatba lépni a támogató csapattal.



### System Migration Assistant

A Rendszer áttelepítési segéd elősegíti az indulást és az üzemszerű futást az adatok és a beállítások gyors és pontos áttelepítésével az új számítógépre.



### System Update

A Rendszer frissítés funkció letölti az adott ThinkPad számítógéphez rendelkezésre álló új Lenovo szoftvert, illesztő- és BIOS programot.


ThinkVantage

További tanulmányozás céljából nyomja meg a ThinkVantage gombot:



## A mellékelt kézikönyvek és a Help Center (online kézikönyv) használata

A ThinkPad számítógépről részletes tájékoztatást talál a Biztonsági és jótállási kézikönyvben, az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyvben, illetve a Help Centerben.



### Biztonsági és jótállási kézikönyv

#### Biztonsági és jótállási kézikönyv

- Fontos biztonsági információk
- Jótállási tájékoztatás



### Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

#### Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

- Egyéb információforrások ismertetése
- Fontos tanácsok a számítógép megóvásához
- Diagnosztika és hibaelhárítás
- Helyreállítási lehetőségek
- Segítség és szerviz
- Számítógépre vonatkozó jótállási tájékoztatás



### Help Center

A Help Center megnyitásához nyomja meg a ThinkVantage gombot, és válasszon ki egy témakört a "Help and support" opció alatt a Productivity Centerben.



#### Számítógép tanulmányozása

- Rendszerjellemzők használata
- Konfigurálás
- Védelem & helyreállítás
- Letöltés & frissítés
- Naprakész állapotban tartás



#### Segítség és támogatás

- Referenciakódok megtekintése
- Támogatási információk
- Hiba diagnosztizálás
- Letöltés és frissítés
- Szakértő igénybe vétele



#### Tallózás más ajánlatokban

- Mindennapos számítástechnika elérése
- Innovatív ThinkVantage megoldások
- Számítógép opciók
- ThinkPad felhasználók közössége
- Új munkaasztal elrendezés
- Szolgáltatások a számítógéphez

\* További kicsomagolási megjegyzések:

- 1) Egyes modellek tartalmazhatnak fel nem sorolt elemeket.
- 2) Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
- 3) A gyárilag telepített fájlok és alkalmazások helyreállítása a merevlemezen nem igényli a helyreállítási CD-t. További tájékoztatást kaphat az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv "Az előtelepített szoftver helyreállítása" című részében.