

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. **DO NOT PRINT.**


Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.



**ThinkPad®**

**ThinkVantage Design**




- 1 אנטנת LAN אלחוטית
- 2 אנטנת LAN אלחוטית
- 3 אנטנת LAN אלחוטית (ראשית ומשנית)
- 4 אנטנת LAN אלחוטית
- 5 אנטנת WAN אלחוטית\*
- 6 אנטנת מסוימים בלבד.
- 7 לחצני עוצמת קול והשתקה
- 8 לחצני הפעלה
- 9 לחצני "הקודם", "הבא" של דפדפן אינטרנט
- 10 קורא טביעות אצבע\*
- 11 דגמים מסוימים בלבד.
- 12 לחצני TrackPoint מרכזי
- 13 מתג רדיו אלחוטי
- 14 מקש F12
- 15 מקש F13
- 16 מקש F14
- 17 מקש F15
- 18 מקש F16
- 19 מקש F17
- 20 מקש F18
- 21 מקש F19

השתמש בשילוב עם מקשים אחרים כדי לגשת לתכונות מיוחדות של ThinkPad

<ul style="list-style-type: none"> <li>12 כניסה למעב שניה</li> <li>13 הפעלה/כיבוי של ThinkLight</li> <li>14 פקדי מוליטמדיה</li> <li>15 שינוי בהירות התצוגה</li> <li>16 הגדלת תוכן המסך</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 נעילת המחשב</li> <li>18 ניהול סוללה ושטח</li> <li>19 כניסה למעב המתנה</li> <li>20 ניהול חיבורים אלחוטיים</li> <li>21 שינוי הגדרות תצוגה</li> <li>שינוי הגדרות התקני קלט</li> <li>ניהול התמנים חיצוניים</li> </ul>
---	---


**פתחו את האריזה**



עיינו בצד האחורי למידע פרטים לא מפורטים, חסרים או פגומים, ואודות תקליטור התאוששות.

**הוראות התקנה ראשוניות**

לפני השימוש במחשב, קראו ראשית את הודעות הבטיחות והצעות החשובות שבמדריכים הכלולים.



- 1 התקינו את מאזר הסוללות: הסלולה מוכנה לשימוש.
- 2 חברו את המחשב לחשמל:
- 3 הפעילו את המחשב:
- 4 הצביעו ולחצו **עמדת מערכת הניווט UltraNav(R)**: לחצו על כפתר TrackPoint או נועו לאורך touch pad-הכיוון שבו בדוונם להזיז את המעביע. הלחצנים שממחת למקש הרווח touch מתפקדים לחיצה העכבר. חלק מהדגמים עשויים לכלול TrackPoint בלבד.
- 5 הגדירו את מערכת ההפעלה לפי ההוראות שעל המסך: תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות, והמחשב עשוי לאתחל את עצמו מספר פעמים.
- 6 לקבלת מידע מפורט יותר, לחצו על לחצן **ThinkVantage(R)**

**Z61e, Z61m, Z61p Setup Poster**  
**P/N 42T7824**  
8/22/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =   Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
**Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.**

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

**ThinkVantage Technologies**

### שימוש במדריכים המצורפים וב-Help Center (מדריך מקוון)

למידע נוסף אודות מחשב ThinkPad, עיין במדריך הבטיחות ואחריות.  
במדריך השירותים ופתרון הבעיות, או פתח את Help Center.

<p><b>מדריך בטיחות ואחריות</b></p> <p>מדע בטיחות חשוב מידע בנוגע לאחריות</p>	<p><b>מדריך בטיחות ואחריות</b></p> <p>מדע בטיחות חשוב מידע בנוגע לאחריות</p>
--	--


<p><b>קבלו עזרה ותמיכה</b></p> <p>עניין בניתוח חיפוש מידע תמיכה אבחון בעיות הורדות ועדכונים התייעצות עם מומחה</p>	<p><b>למדו אודות המחשב</b></p> <p>שימוש בתכונות הערכת הגדרת תצורה הגנה ושחזור הורדות ושדרוגים עדכונים וחדשות</p>	<p><b>עיינו בהצעות אחרות</b></p> <p>למדו כיצד לאפשר למחשב לפעול כלי היום פתח את ThinkVantage חידשים תוספות עבור המחשב קהילה של משתמשי ThinkPad מראה חדש לשולחן העבודה שירותים עבור המחשב</p>	<p><b>Help Center</b></p> <p>כדי לפתח את Help Center ובחרו נושא לחצו על לחצן ThinkVantage "Help and support" בחלק "Help and support".</p>
---	--	--	---


Printed in China  
For Barcode Position Only

לחצו על לחצן ThinkVantage. במקלדת פותחת את ThinkVantage Productivity Center. "Help and support" כדי ללמוד עוד אודות טכנולוגיות ThinkVantage ופריטים אחרים. בחרו נושא אחרים.  
ש"ה"ל, והקלידו מילה בודה חיפוש מילות המפתח. ThinkVantage Productivity Center


**Productivity Center**  
מדריך מרכזי אתכם במגוון של מידע נלווים, שסייעו לכם בהתקנה, בהבנה, בתחזוקה ובשפיר של מחשב ThinkPad.

**Access Connections**  
תוך גישה אוטומטית של הגדרות אבטחה, מדפסות, דף הבית והגדרות נוספות תלויות מיקום.

**Client Security Solution**  
שילוב ייחודי זה של חומרה ותוכנה מסייע בשמירה על הנתונים שלכם. ובכלל זה מידע אבטחה חשוב כגון סיסמאות, מפתחות התצורה והסמכות אלקטרוניות, תוך סיוע בהגנה מפני גישה לא מורשית לנתונים.

**Rescue and Recovery**  
והתאוששות מניפוליות מערכת במהירות, גם אם מערכת הפעלה אינה פועלת, ואינכם יכולים ליצור קשר עם צוות התמיכה.

**System Migration Assistant**  
System Migration Assistant מסייע לכם להתחיל מחדש במערכת, על-די, ביצוע הגירה מהירה ומדויקת של הנתונים וההגדרות שלכם למחשב החדש.

**System Update**  
המנים עבור מחשב ThinkPad. BIOS, מהדלי התקנים ועדכונים.

ThinkVantage  
כדי ללמוד עוד, לחצו על לחצן ThinkVantage:

\* הערות נוספות בנוגע לתכולת הארזה:  
(1) חלק מהדגמים עשויים לכלול פריטים שאינם מפורטים.  
(2) אם פריט לשהו חסר או פגום, צד קשר עם מקום הרכישה.  
(3) כל דרוש לשחזור הקבצים והתכונות שהולקו מראש זמן בזמן הדיסק הקשיח, ולפיכך אין צורך במקליטור התאוששות. לקבלת מידע נוסף, ראו "שחזור תוכנה שהותקנה מראש" במדריך השירותים ופתרון הבעיות.

© Copyright Lenovo 2006.  
כל הזכויות שמורות.  
ThinkPad הוא סמל מסחרי רשום של Lenovo.