

T60 15.4-inch widescreen Setup Poster

P/N 42T8195

9/15/2006

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®

Распакуйте

- Компьютер ThinkPad(R)
 - Аккумулятор
 - Шнур питания
 - Адаптер питания
 - 2 колпачка для TrackPoint(R)
 - Литература
- Инструкции по установке (этот лист)
- Руководство по технике безопасности и гарантии
- Руководство по обслуживанию и устранению неполадок
- Другие материалы и листовки


Замечания о лишнях, недостающих и повреждённых деталях и компакт-диске восстановления смотрите на обороте.

Инструкции по начальной установке

Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и важными рекомендациями, которые приведены в прилагаемых руководствах.

- 1 Установите аккумулятор:**
Аккумулятор готов к работе.
- 2 Подключите к электросети**
- 3 Включите питание:**
- 4 Проверьте работу многооточечной навигационной системы UltraNav(R):**
Нажмите на манипулятор TrackPoint или проведите по сенсорной панели в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела и под сенсорной панелью работают как кнопки мыши. Некоторые модели оснащены только манипулятором TrackPoint.
- 5 По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:**
Процесс идет несколько минут; в это время компьютер может неоднократно перезагрузиться.
- 6 Для дополнительной информации нажмите кнопку ThinkVantage(R)**

ThinkVantage Design



- 1** Антенны беспроводной локальной сети UltraConnect(TM) (основная и дополнительная)
- 1a** Третья антенна беспроводной локальной сети UltraConnect*
*Только в некоторых моделях.
- 2** Лампочка клавиатуры ThinkLight(R)
- 3** Замок; защелкивается одной рукой
- 4** Антенна беспроводной глобальной сети**
**Только в некоторых моделях.
- 5** Регулятор громкости и выключение звука
- 6** Кнопка питания
- 7** Кнопка ThinkVantage
- 8** Web-браузер (назад и вперед)
- 9** Устройство считывания отпечатков пальцев*
*Только в некоторых моделях.
- 10** Средняя кнопка TrackPoint
- 11** Выключатель радиосвязи беспроводной сети
- 12** Клавиша Fn

Используется совместно с другими клавишами для вызова специальных функций ThinkPad

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| | Блокировка компьютера | | Стационарный режим |
| | Управление аккумулятором и питанием | | Включение и выключение лампочки ThinkLight |
| | Режим ожидания | | Управление мультимедиа |
| | Управление беспроводными соединениями | | Регулировка яркости дисплея |
| | Изменение настроек дисплея | | Увеличение изображения |
| | Изменение настроек устройства ввода | | Управление внешними устройствами |

P/N: 42T8195

T60 15.4-inch widescreen Setup Poster

P/N 42T8195

9/15/2006

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Нажав на клавиатуре кнопку ThinkVantage, вы можете открыть ThinkVantage Productivity Center (Центр производительности ThinkVantage). Чтобы получить дополнительную информацию о технологиях ThinkVantage и о других темах, выберите тему в меню Productivity Center "Help and support" (Справка и поддержка) и введите слово в поле поиска по ключевым словам.



Productivity Center

Productivity Center предоставляет источники информации и инструментарий, при помощи которых вы можете понять, как работает компьютер, а также настраивать, обслуживать и модернизировать его.



Access Connections

Access Connections позволяет без проблем переключаться между проводной и беспроводной сетями, автоматически управлять параметрами защиты, принтерами, домашней страницей и другими настройками, зависящими от местонахождения.



Client Security Solution

Эта уникальная комбинация программных и аппаратных средств защищает информацию вашей компании, включая защиту жизненно важной информации (пароли, ключи шифрования и электронные полномочия), оберегая при этом компьютер от несанкционированного доступа к данным.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery - это набор инструментов, посредством которого пользователи могут быстро определить причину сбоя, получить справку и восстановить систему после сбоя, даже если не удастся загрузить основную операционную систему или связаться с группой поддержки.



System Migration Assistant

System Migration Assistant даёт возможность быстро и точно перенести персональные данные и настройки на другие компьютеры.



System Update

System Update - это программа, которая сама загружает новые программы, драйверы устройств и обновления BIOS, выпускаемые компанией Lenovo для вашего компьютера ThinkPad.



Для получения дополнительной информации
нажмите кнопку ThinkVantage:

Прилагаемые руководства и система Help Center (электронное руководство)

Подробную информацию о вашем компьютере ThinkPad можно найти в Руководстве по технике безопасности и гарантии, в Руководстве по обслуживанию и устранению неполадок, а также в справочной системе Help Center (Справочный центр).



Руководство по технике безопасности и гарантии

Руководство по технике безопасности и гарантии
-Важная информация по технике безопасности
-Информация о гарантии



Руководство по обслуживанию и устранению неполадок

Руководство по обслуживанию и устранению неполадок
-Обзор других источников информации
-Важные рекомендации по обслуживанию компьютера
-Определение и устранение неполадок
-Возможности восстановления
-Консультации и услуги
-Информация о гарантии на ваш компьютер



Help Center

Чтобы открыть Help Center, нажмите кнопку ThinkVantage и выберите раздел в меню Productivity Center "Help and get support".

Ваш компьютер

Ваш компьютер
- Системные средства
- Конфигурирование
- Защита и восстановление
- Загрузка и обновление



Помощь и поддержка

Помощь и поддержка
- Ссылки
- Информация о поддержке
- Определение неполадок
- Загрузка и обновление
- Обращение к специалисту

Другие предложения

Другие предложения
- Как работать на компьютере весь день
- Инновационные решения ThinkVantage
- Дополнения к вашему компьютеру
- Сообщество пользователей ThinkPad
- Новый взгляд на ваш рабочий стол
- Услуги для вашего компьютера

* Дополнительные замечания по раскладке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какая-нибудь деталь отсутствует или повреждена, то обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) Все необходимое для восстановления заводских файлов и программы находится на жестком диске, что требует необходимость копирования жесткого диска для восстановления. Для получения информации о восстановлении посетите веб-сайт "Восстановление программного обеспечения" Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

© Copyright Lenovo 2006.

Все права защищены.

Printed in China

ThinkPad - зарегистрированный товарный знак Lenovo.

For Barcode Position Only