

## X60 Tablet models Setup Poster

P/N 42T8321

10/16/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. **DO NOT PRINT.**


Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad®

### Распакуйте

- Компьютер ThinkPad(R)
- Аккумулятор или
- Шнур питания
- Адаптер питания



- 2 комплекта для TaskPoint(R)

Цифровое перо  
- Перо  
- Запасные наконечники  
- Съёмник наконечников

### Литература

- Инструкции по установке (этот лист)
- Руководство по обслуживанию и устранению неполадок
- Руководство по технике безопасности и гарантии
- Другие материалы и листовки


Замечания о лишних, недостающих и повреждённых деталях и компакт-диск восстановления смотрите на обороте.

### Инструкции по начальной установке


Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и важными рекомендациями, которые приведены в прилагаемых руководствах.

### 1 Установите аккумулятор:

Аккумулятор готов к работе.



### 2 Подключите к электросети



### 3 Включите питание:



### 4 Проверьте работу навигационной системы TaskPoint(R):

Нажмите на манипулятор TaskPoint, в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела работают как кнопки мыши.

### 5 По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:

Процесс идет несколько минут; в это время компьютер может неоднократно перезагружаться.


### 6 Для дополнительной информации нажмите кнопку ThinkVantage(R)

Сдвиньте фиксатор

Поверните дисплей  
защелки и откройте по часовой стрелке  
на 180 градусов



## ThinkVantage Design



### 1 Антенны беспроводной локальной сети UltraConnect(TM) (основная и дополнительная)

### 1a Третья антенна беспроводной локальной сети UltraConnect\*

\*Только в некоторых моделях.

### 2 Антенна беспроводной глобальной сети\*

\*Только в некоторых моделях.

### 3 Замок; защёлкивается одной рукой

### 4 Кнопки планшета


### 5 Регулятор громкости и выключение звука



### 6 Кнопка питания



### 7 Кнопка ThinkVantage



### 8 Web-браузер (назад и вперёд)



### 9 Устройство считывания отпечатков

\*Только в некоторых моделях.

### 10 Средняя кнопка TaskPoint

\*Только в некоторых моделях.

### 11 Выключатель радиосвязи беспроводной сети



### 12 Защёлка замка




### 13 Цифровое перо



### 14 Клавиша Fn

Используется совместно с другими клавишами для вызова специальных функций ThinkPad



P/N: 42T8321

## X60 Tablet models Setup Poster

P/N 42T8321

10/16/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

**Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.**

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantage Technologies

Нажав на клавиатуре кнопку ThinkVantage, вы можете открыть ThinkVantage Productivity Center (Центр производительности ThinkVantage). Чтобы получить дополнительную информацию о технологиях ThinkVantage и о других темах, выберите тему в меню Productivity Center "Help and support" (Справка и поддержка) и введите слово в поле поиска по ключевым словам.



### Productivity Center

Productivity Center предоставляет источники информации и инструментарий, при помощи которых вы можете понять, как работает компьютер, а также настраивать, обслуживать и модернизировать его.



### Access Connections

Access Connections позволяет без проблем переключаться между проводной и беспроводной средами, автоматически управляя параметрами защиты, принтерами, домашней страницей и другими настройками, зависящими от местонахождения.



### Client Security Solution

Эта уникальная комбинация программных и аппаратных средств защищает информацию вашей компании, включая защиту жизненно важной информации (пароли, ключи шифрования и электронные полномочия), оберегая при этом компьютер от несанкционированного доступа к данным.



### Rescue and Recovery

Rescue and Recovery - это набор инструментов, посредством которого пользователи могут быстро определить причину сбоя, получить справку и восстановить систему после сбоя, даже если не удаётся загрузить основную операционную систему или связаться с группой поддержки.



### System Migration Assistant

System Migration Assistant даёт возможность быстро и точно перенести персональные данные и настройки на другие компьютеры.



### System Update

System Update - это программа, которая сама загружает новые программы, драйверы устройства и обновления BIOS, выпускаемые компанией Lenovo для вашего компьютера ThinkPad.

Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ThinkVantage:



## Прилагаемые руководства и система Help Center (электронное руководство)

Подробную информацию о вашем компьютере ThinkPad можно найти в Руководстве по технике безопасности и гарантии, в Руководстве по обслуживанию и устранению неполадок, а также в справочной системе Help Center (Справочный центр).



### Руководство по технике безопасности и гарантии

**Руководство по технике безопасности и гарантии**  
- Важная информация по технике безопасности  
- Информация о гарантии



### Руководство по обслуживанию и устранению неполадок

**Руководство по обслуживанию и устранению неполадок**  
- Обзор других источников информации  
- Важные рекомендации по обслуживанию компьютера  
- Определение и устранение неполадок  
- Возможности восстановления  
- Консультации и услуги  
- Информация о гарантии на ваш компьютер



### Help Center

Чтобы открыть Help Center, нажмите кнопку ThinkVantage и выберите раздел в меню Productivity Center "Help and get support".



### Ваш компьютер

- Системные средства  
- Конфигурирование  
- Защита и восстановление  
- Загрузка и обновление  
- В нопу со временем



### Помощь и поддержка

- Ссылки  
- Информация о поддержке  
- Определение неполадок  
- Загрузка и обновление  
- Обращение к специалисту



### Другие предложения

- Как работать на компьютере весь день  
- Инновационные решения ThinkVantage  
- Дополнения к вашему компьютеру  
- Сообщество пользователей ThinkPad  
- Новый взгляд на ваш рабочий стол  
- Услуги для вашего компьютера

\* Дополнительные замечания по расставке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какая-нибудь деталь отсутствует или повреждена, то обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) Всё необходимое для восстановления заводских файлов и программ находится на жёстком диске, что исключает необходимость пользования компакт-дисксом восстановления. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Восстановление заводского программного обеспечения". Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

Printed in China

© Copyright Lenovo 2006.  
Все права защищены.

ThinkPad - зарегистрированный товарный знак Lenovo.

For Barcode Position Only