

# T61 Setup Poster

P/N 42W9608

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkPad®

### Распакуйте

- Компьютер ThinkPad®
  - Аккумулятор
  - Шнур питания
  - Адаптер питания
  - 2 колпачка для TrackPoint®
  - Литература
- Инструкции по установке (этот лист) и гарантии  
- Руководство по технике безопасности и руководству по обслуживанию и устранению неполадок  
- Другие материалы и листовки

Замечания о лишних, недостающих и повреждённых деталях и компакт-диске восстановления смотрите на обороте.

### Инструкции по начальной установке

Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и важными рекомендациями, которые приведены в прилагаемых руководствах.



#### 1 Установите аккумулятор:

Аккумулятор готов к работе.

#### 2 Подключите к электросети

#### 3 Включите питание:

#### 4 Проверьте работу навигационной системы UltraNav®:


Нажмите на манипулятор TrackPoint или проведите по сенсорной панели в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела и под сенсорной панелью работают как кнопки мыши. Некоторые модели оснащены только манипулятором TrackPoint.

#### 5 По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:

Процесс идет несколько минут.

#### 6 Для дополнительной информации нажмите кнопку ThinkVantage®

## ThinkVantage Design



- 1** Антенны беспроводной локальной сети UltraConnect™ (основная и дополнительная)
- 1a** Третья антенна беспроводной локальной сети UltraConnect\*  
\*Только в некоторых моделях.
- 2** Лампочка клавиатуры ThinkLight®
- 3** Замок; защелкивается одной рукой
- 4** Антенна беспроводной глобальной сети\*  
\*Только в некоторых моделях.
- 5** Регулятор громкости и выключение звука
- 6** Кнопка питания
- 7** Кнопка ThinkVantage
- 8** Web-браузер (назад и вперед)
- 9** Устройство считывания отпечатков пальцев\*  
\*Только в некоторых моделях.
- 10** Средняя кнопка TrackPoint
- 11** Выключатель радиосвязи беспроводной сети
- 12** Клавиша Fn

Используется совместно с другими клавишами для вызова специальных функций ThinkPad

- Блокировка компьютера: F2
- Управление аккумулятором и питанием: F3
- Режим ожидания: F4
- Управление беспроводными соединениями: F5
- Изменение настроек дисплея: F7
- Изменение настроек устройства ввода: F8
- Управление внешними устройствами: F9
- Спящий режим: F12
- Включение и выключение лампочки ThinkLight: Fn + F12
- Управление мультимедиа: Fn + F12
- Регулировка яркости дисплея: Fn + F7
- Увеличение изображения: Fn + F8

P/N: 42W9608

## T61 Setup Poster

P/N 42W9608

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantage Technologies

Нажав на клавиатуре кнопку ThinkVantage, вы можете открыть ThinkVantage Productivity Center (Центр производительности ThinkVantage). Здесь можно получить дополнительную информацию о технологиях ThinkVantage и о других темах.



### Productivity Center

Productivity Center предоставляет источники информации и инструментов, при помощи которых вы можете понять, как работает компьютер, а также настраивать, обслуживать и модернизировать его.



### Access Connections™

Access Connections позволяет без проблем переключаться между проводной и беспроводной сетями, автоматически управлять параметрами защиты, принтерами, домашней страницей и другими настройками, зависящими от местонахождения.



### Client Security Solution (ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

Эта уникальная комбинация программных и аппаратных средств защищает информацию вашей компании, включая защиту жизненно важной информации (пароли, ключи шифрования и электронные полномочия), оберегая при этом компьютер от несанкционированного доступа к данным.



### Rescue and Recovery™

Rescue and Recovery - это набор инструментов, посредством которого пользователи могут быстро определить причину сбоя, получить справку и восстановить систему после сбоя, даже если не удается загрузить основную операционную систему или связаться с группой поддержки.



### System Migration Assistant™

System Migration Assistant даёт возможность быстро и точно перенести персональные данные и настройки на другие компьютеры.



### System Update

System Update - это программа, которая сама загружает новые программы, драйверы устройств и обновления BIOS, выпускаемые компанией Lenovo для вашего компьютера ThinkPad.

Для получения дополнительной информации  
нажмите кнопку ThinkVantage:



## Прилагаемые руководства и система Access Help (электронное руководство)

Подробную информацию о вашем компьютере ThinkPad можно найти в Руководстве по технике безопасности и гарантии, в Руководстве по обслуживанию и устранению неполадок, а также в справочной системе Access Help.

### Access Help

Access Help - это обстоятельное электронное руководство, в котором есть ответ почти на все вопросы, связанные с работой компьютера. Руководство поможет вам сконфигурировать установленные на заводе средства и инструменты или устранить неполадки.

Чтобы открыть систему Access Help, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку ThinkVantage. В разделе Quick Links в ThinkVantage Productivity Center щёлкните по "Access on-system Help" (Встроенная справка Access Help).

- Щёлкните по Пуск, поместите указатель мыши на Все программы, затем на ThinkVantage и щёлкните по Access Help.



### Руководство по технике безопасности и гарантии

- Важная информация по технике безопасности

- Информация о гарантии

### Руководство по обслуживанию и устранению неполадок

- Обзор других источников информации

- Важные рекомендации по обслуживанию компьютера

- Определённые и устранение неполадок

- Возможности восстановления

- Консультации и услуги

- Информация о гарантии на ваш компьютер

\* Дополнительные замечания по распаковке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какая-нибудь деталь отсутствует или повреждена, то обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) Всё необходимое для восстановления заводских файлов и программ находится на жёстком диске, что исключает необходимость пользоваться компакт-дисксом восстановления. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Опции восстановления" Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

© Copyright Lenovo 2006.

Все права защищены

Следующие термины - это товарные знаки Lenovo в США и/или в других странах:

Access Connections  
ThinkPad  
ThinkVantage  
ThinkVantage  
UltraConnect  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only