

クイック・リファレンス

本書の内容

- 重要な安全上の注意
- 保証およびその他のお知らせ
- コンピューターのセットアップ
- ソフトウェアのリカバリー
- トラブルシューティングおよび診断
- ヘルプおよびサービス

ThinkCentre

クイック・リファレンス

お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、次に記載されている情報をお読みください。

- v ページの『重要な安全上の注意』
- 33 ページの『付録 B. Lenovo 保証の内容と制限』
- 57 ページの『付録 C. 特記事項』

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 表示

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

お客様の環境によっては、資料中の円記号 (¥) がバックslash (\) と表示されたり、バックslash (\) が円記号 (¥) と表示されたりする場合があります。

第1刷 2006.3

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright Lenovo 2006.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

All rights reserved.

目次

重要な安全上の注意	v
即時アクションを必要とする状態	v
一般的な安全上のガイドライン	vi
その他の安全上の注意	xi
リチウム電池について	xii
モデムの安全上の注意	xii
レーザーの安全性について	xiii
電源機構について	xiv

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意	xv
-----------------------------------	----

環境配慮に関して	xvii
本機器の回収リサイクルについて	xvii
リチウム電池交換後の廃棄処理について	xvii
重金属を含む内部部品の廃棄処理について	xvii

製品情報の入手方法	xix
---------------------	-----

第 1 章 使用環境を調節する	1
快適さ	1

第 2 章 セットアップ	3
電源を入れる	8
ソフトウェア・インストールの完了	8
重要作業の実行	9
オペレーティング・システムの更新	9
その他のオペレーティング・システムのインストール	10
アンチウィルス・ソフトウェアの更新	10
装置構成ユーティリティ (Setup Utility) の開始	10
コンピューターのシャットダウン	11
コンピューター情報の記録	11

第 3 章 ソフトウェアのリカバリー	13
プロダクト・リカバリー・ディスクの作成と使用	14
バックアップおよびリカバリー	15
Rescue and Recovery ワークスペースの使用	16
リカバリーに関する問題の解決	18
レスキュー・メディアの作成と使用	19
リカバリー修復ディスクの作成と使用	20
デバイス・ドライバのリカバリーまたはインストール	21
始動順序でのレスキュー・デバイスの設定	22

第 4 章 情報、ヘルプ、およびサービスの入手	23
情報の入手	23
ヘルプおよびサービスの入手	23
追加サービスの購入	25
第 5 章 トラブルシューティングおよび診断	27
基本的トラブルシューティング	27
PC Doctor for DOS による診断	29
付録 A. お客様での取替え可能部品 (CRU).	31
付録 B. Lenovo 保証の内容と制限	33
第 1 章 - 共通条項	33
第 2 章 - 各国固有の条項	36
第 3 章 - 保証情報	49
Guarantee supplement for Mexico	55
付録 C. 特記事項	57
映像出力 (テレビ、ビデオ) に関する注意事項	58
商標	58
電源コードに関する注意事項	59
ポリ塩化ビニール (PVC) ケーブルおよびコードに関する注意事項	59
電気電子機器の廃棄 (WEEE) に関する注記	59

重要な安全上の注意

ご注意

まず最初に、重要な安全上の注意をお読みください。

この情報は、デスクトップまたはノートブック・パーソナル・コンピューターを安全にご使用いただく上で役立ちます。ご使用のコンピューターに付属の説明書の記載事項に従い、説明書は保管しておいてください。本書に記載の内容によって、お客様の購入契約や Lenovo™ 限定保証書の内容が影響されることはありません。

お客様の安全を確保することは重要です。弊社の製品は、安全性と効率を考慮して開発されています。しかし、パーソナル・コンピューターは電子デバイスです。電源コード、電源アダプター、その他の機構により、とくに誤用した場合などに、危険な状態が発生し、けがや物的損害が発生することがあります。そうした危険を低減するために、使用製品に付属の説明書に従ってください。また製品や操作説明書に記載の警告表示に注意し、さらに本書の内容をよくお読みください。本書の内容および製品に付属の説明書に従い、危険から身を守り、安全なコンピューター作業環境を構築してください。

注: ここに記載の内容には、電源アダプターおよびバッテリーに関する記述があります。ノートブック・コンピューターのほかに、外部電源アダプターを付属する製品（スピーカー、モニターなど）があります。外部電源アダプター付属の製品をお持ちの場合は、そうした製品が本書の対象となります。また、コンピューターには、コンピューターを電源から外した場合でもシステム・クロックに電源が供給されているように、コイン型内部バッテリーが使用されているのでバッテリーに関する安全上の注意は、すべてのコンピューターが対象となります。

即時アクションを必要とする状態

製品は、誤用や不注意により損傷を受けることがあります。損傷の状態によっては、使用を再開する前に検査を必要としたり、認可を受けたサービス業者の修理が必要になる場合があります。

製品の電源を入れるときには、ほかの電子デバイスの使用と同様に注意深く行う必要があります。まれに、機械から異臭がしたり、煙や火花が発生することがあります。パンパン、パチパチ、シューといった音がすることもあります。このような場合、単に内部の電子コンポーネントが安全性に問題を与えることなく障害を起こした場合もあります。あるいは、重大な安全上の問題の場合もあります。しかしいずれの場合でもあってもお客様ご自身で状態を判断するようなことはやめてください。PC サービスまたはサポート・センターにご連絡ください。

コンピューターとコンピューターのコンポーネントを頻繁に点検して、損傷や磨耗、あるいは危険を示す兆候がないかを調べてください。コンポーネントの状態に疑問がある場合は、製品の使用を中止してください。PC サービスまたはサポート・センターまたは製品メーカーに連絡して、製品の点検方法を問い合わせたり、必要に応じて修理を依頼してください。電話番号については、同梱の「サービス & サポートのご案内」を参照してください。

万一、下記の状態が発生した場合、またはご使用製品について安全上の問題がある場合は、製品の使用を中止し、電源コンセントから電源コードを抜き、通信回線を切り離し、PC サービスまたはサポート・センターに対応方法をお問い合わせください。

- 電源コード、プラグ、電源アダプター、延長コード、サージ保護器、または電源機構に、亀裂、破壊、損傷がある。
- 過熱、煙、火花、炎などの痕跡がある。
- バッテリーの損傷（亀裂、へこみ、しわなど）、バッテリーの放電、バッテリー上に異物の堆積がある。
- パチパチ、シュー、ポンポンといった音、または強い異臭が製品から発生する。
- コンピューター製品、電源コード、または電源アダプターの上に液体が漏れた跡や落下物があつた。
- コンピューター製品、電源コード、または電源アダプターに水がかかった。
- 製品が落下した、またはなにかの方法で損傷した。
- 操作説明書の通りに操作しても、製品が正常に機能しない。

注：Lenovo 以外の製品（延長コードなど）でこのような状態があつた場合は、製品メーカーに対応方法を問い合わせるか、部品を交換するなどの処置を実施するまで、その製品を使用しないでください。

一般的な安全上のガイドライン

けがや物的損害の危険を少なくするため、次の注意事項を常に守ってください。

保守作業

PC サービスまたはサポート・センターから指示を受けるか説明書の指示に従う場合以外は、お客様ご自身で製品の保守作業をすることはご遠慮ください。それぞれの製品ごとに認可を受けている保守サービス提供者をご利用ください。

注：部品によっては、お客様がアップグレードや交換を実施できるものがあります。そうした部品は、お客様での取替え可能部品（CRU）と呼びます。

Lenovo は、CRU を明示的に識別しており、お客様が部品を交換できる部品については、説明書を添付してあります。交換作業を実施する場合は、説明書に従って作業してください。交換作業を開始する前に、製品の電源を切り、電源コードを電源コンセントから必ず抜いてください。質問や疑問がある場合は、PC サービスまたはサポート・センターにご連絡ください。

ご使用のコンピューターには電源コードの取り外し後に移動する部品はありませんが、適切な UL 認証のためには次の警告が必要です。

危険



作動している機器は危険です。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

注意



CRU を交換する場合は、その前にコンピューターの電源を切ってから、3分から5分待ち、コンピューターが冷めてからカバーを開けるようにしてください。

電源コードと電源アダプター

電源コードと電源アダプターは、メーカーから提供されたものだけを使用してください。また、他の電気機器には使用しないでください。

電源コードの安全性が認可されている必要があります。ドイツの場合、H05VV-F、3G、0.75 mm² 以上である必要があります。その他の国の場合、その国に応じて適切なタイプを使用する必要があります。

電源アダプターその他に電源コードを絶対に巻き付けしないでください。コードを巻き付けると、コードの磨耗、亀裂、ひずみが起こります。危険な状態にならないように注意してください。

電源コードは、踏み付けたり、足に引っ掛けたり、なにかに挟まることがないように配線してください。

コードや電源アダプターには液体がかからないようにしてください。たとえば、流し、水槽、トイレ、液体洗剤で掃除した床の上などに、コードや電源アダプターを置かないでください。とくに誤用によりコードや電源アダプターに力を与え

たときなどに、液体はショートの原因となります。さらに液体があると、電源コードの端子やアダプターのコネクター端子が徐々に腐食して、過熱の原因となります。

電源コードと信号ケーブルは、正しい順序で接続してください。また、電源コードのコネクターは、コンセントにしっかりと完全に差し込んでください。

電源アダプターは、AC 入力ピンや電源アダプターのいずれかの場所に腐食や過熱の痕跡がある場合は（プラスチック部分が変形しているなど）使用しないでください。

電源コードは、コードを接続する先端部分に腐食や過熱の痕跡がある場合、または電源コードにその他の損傷がある場合は使用しないでください。

延長コードと関連デバイス

延長コード、サージ保護器、無停電電源装置、電源タップなどは、製品の定格を満たしたものを使用してください。こうしたデバイスに過負荷を絶対に与えないでください。電源タップを使用する場合は、電源タップの入力定格値を超えないようにしてください。電気負荷、電気要件、入力定格値について詳しくは、電気技術者にご相談ください。

プラグとコンセント

コンピューター機器に使用するコンセントに損傷や腐食がある場合は、資格のある電気技術者にコンセントを交換してもらうまで、そのコンセントを使用しないでください。

プラグを曲げたり改造したりしないでください。プラグに損傷がある場合は、メーカーに連絡して交換してください。

製品によっては、3本の長いピンがついたプラグが付属している場合があります。このタイプのプラグは、アース付きコンセント専用です。これは安全のために付いています。このプラグは、専用コンセント以外のコンセントに無理に差し込まないでください。プラグをコンセントに差し込めない場合は、電気技術者に連絡して、認可済みのコンセント・アダプターを入手するか、またはこのタイプのプラグを使用できるコンセントに取り替えてください。コンセントに過負荷を絶対に与えないでください。コンピューター・システム全体の負荷が分岐回路定格値の 80% を超えないようにしてください。電気負荷および分岐回路の定格値について詳しくは、電気技術者にご相談ください。

コンセントは、正しく配線された、簡単に手が届く位置の、機器のすぐ近くにあるコンセントを使用してください。コードを完全に伸ばしきって、コードが引っ張られることがないようにしてください。

コンセントに機器を接続したり、コンセントから機器を取り外すときには、とくに注意してください。

電池 (バッテリー)

パーソナル・コンピューターには、システム・クロック専用の再充電できないコイン型セル電池が全機種に使用されています。ノートブック・コンピューターなどのモバイル製品については、携帯時のシステム電源用として、再充電可能なバッテリー・パックが使用されています。製品のバッテリーは、互換性テストが実施されており、交換する場合は、認可部品と交換する必要があります。

電池は、開いたり、修理をしたりしないでください。電池を壊したり、穴を開けたり、焼却したり、または金属接点部分をショートさせたりしないでください。電池に水やその他の液体をかけないでください。バッテリー・パックを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。

電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や炎が「噴き出す」場合があります。電池が損傷した場合、あるいは電池から何らかの放電または電池の端子に異物が溜まっているのに気付いた場合は、電池の使用を中止して、電池メーカーから交換用の電池を入手してください。

電池は、長期にわたり未使用のままにしておくと劣化します。一部の再充電可能な電池（とくにリチウムイオン電池など）の場合、電池を放電状態で長期にわたり未使用のままにしておくと、電池がショートを起こして、電池の寿命を短くしたり、危険な状態になることがあります。再充電可能なリチウムイオン電池を完全に放電させたり、放電状態で保管したりしないでください。

製品の発熱と換気

コンピューターは、電源を入れたり、バッテリーを充電すると熱を発生します。ノートブック PC は、コンパクトにできているために、大量の熱を発生します。次の基本的な注意事項を必ず守ってください。

- ノートブック・コンピューターを操作中、またはバッテリーを充電中に、長時間に渡りひざの上や身体その他の部分にコンピューターの底を接触させたままにしないでください。コンピューターは、通常の操作でもある程度の熱を発生します。長時間に渡り身体の部分に接触していると、不快感やけどの原因となります。
- 可燃物の近くや爆発の可能性のある環境でコンピューターを使用したり、バッテリーを充電したりしないでください。
- 安全性と快適さ、および信頼性のために、製品には、換気口、ファン、ヒート・シンクが使用されています。しかし、ベッド、ソファー、カーペット、その他の柔らかな表面の上にコンピューターをおくと、気付かないうちにこうした機能が働かなくなります。このような機能を妨害したり、ふさいだり、機能不全状態にはしないでください。

少なくとも 3 ヶ月に一度は、ご使用のデスクトップ・コンピューターにほこりがたまっていないか点検をしてください。点検をする前に、コンピューターの電源をオフにして電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜きます。次に、ベゼル内の換気装置と接続部分からほこりを取り除きます。外側にほこりが

たまっている場合も、よく確認をして、放熱板（ヒート・シンク）吸入フィン、電源供給換気装置、およびファンなどコンピューターの内部からほこりを取り除きます。カバーを開ける前には常に、コンピューターの電源をオフにして電源コードを抜いておきます。可能であれば、人通りの多い場所から約 60 cm 以内でのコンピューターの使用を避けてください。コンピューターを人通りの多い場所やその近くで操作しなくてはならない場合、コンピューターをこまめに点検し、必要に応じて掃除を行ってください。

コンピューターを安全に、最適なパフォーマンスでお使いいただくために、デスクトップ・コンピューターを使用する際の基本的な次の予防措置を常に行ってください。

- コンピューターがコンセントに接続されている状態のときは、カバーを開けないでください。
- コンピューターの外側にほこりがたまっていないか定期的に点検してください。
- ベゼル内の換気装置と接続部分からほこりを取り除きます。ほこりの多い場所や人通りの多い場所で使用しているコンピューターは、頻繁に掃除が必要となることがあります。
- 換気孔を制限したりブロックしたりしないでください。
- 家具の中にコンピューターを保管したり操作をしないでください。過熱状態になる危険が高くなります。
- コンピューター内への換気の温度は、35 °C を超えないようにしてください。
- デスクトップ以外の空気フィルター装置を使用しないでください。

CD ドライブと DVD ドライブの安全

CD ドライブと DVD ドライブは、高速でディスクを回転します。CD や DVD に亀裂があったり、その他の物理的な損傷があると、CD ドライブを使用したときにディスクが割れたり、飛散することさえあります。そうしたときにけがをしないように、そして機械への損傷を低減するために、次のことを守ってください。

- CD/DVD ディスクは、いつも元のパッケージに保管する。
- CD/DVD ディスクは、直射日光に当てたり、熱源に直接さらさない。
- CD/DVD ディスクは、使用しないときはコンピューターから取り出す。
- CD/DVD ディスクを曲げたり、コンピューターやパッケージに入れるときに無理に差し込まない。
- CD/DVD ディスクを使用する前に、毎回亀裂がないかを確認する。亀裂や損傷のあるディスクを使用しない。

その他の安全上の注意

危険

電源ケーブル、電話ケーブル、および通信ケーブルからの電流は危険です。

感電事故防止のために、次のようにしてください。

- 雷雨中にケーブルの接続および切り離し、本製品の設置、保守、再構成は行なわないでください。
- 電源コードはすべて、正しく配線された接地極付きの電源コンセントに接続してください。
- 本製品に接続される機器は、正しく配線されたコンセントに接続してください。
- できれば片手を使って、信号ケーブルの接続または切り離し作業を行ってください。
- 火災、水、または構造上の損傷の形跡がある場合は、機器の電源を決して入れないでください。
- 設置および構成の手順で特に指示がない限り、接続された電源コード、通信システム、ネットワーク、およびモデムを切り離してから、デバイスのカバーを開いてください。
- 本製品または接続されたデバイスのカバーを取り付けるか、移動するか、開くときは、次の表に記述されるようにケーブルの接続および取り外し作業を行ってください。

接続するには:

1. すべての電源をオフにします。
2. まず、デバイスにケーブル類を接続します。
3. 信号ケーブルをコネクタに接続します。
4. 電源コードを電源コンセントに接続します。
5. デバイスの電源を入れます。

取り外すには:

1. すべての電源をオフにします。
2. まず、電源コンセントから電源コードを取り外します。
3. 信号ケーブルをコネクタから取り外します。
4. すべてのケーブルをデバイスから取り外します。

リチウム電池について

注意

リチウム電池の交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。

リチウムコイン型セル・バッテリーを交換する場合は、同じまたはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次の行為は絶対にしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C 以上に加熱する
- 修理または分解

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

モデムの安全上の注意

注意

火災の危険を減らすために、No.26 AWG 以上の通信回線コードのみ使用してください。

電話機を使用している際の火災、感電、またはけがの危険を減らすために、次のような基本的安全対策に従ってください。

- 雷雨の発生中に絶対に電話の配線をしない。
- 電話線のジャックは特に水にぬれる場所用に設計されていなければ、絶対に水にぬれる場所に取り付けない。
- 電話線がネットワーク・インターフェースで取り外されていない限り、絶縁されていない電話線または端末には絶対に触らない。
- 電話回線を取り付けまたは変更するときには注意する。
- 雷雨の発生中は電話（コードレス型を除く）の使用を避ける。雷からの間接的な感電の危険性があります。
- ガス漏れの付近では、ガス漏れを報告するために電話を使用しない。

レーザーの安全性について

パーソナル・コンピューターの一部のモデルには、工場出荷時に CD または DVD ドライブが搭載されています。CD または DVD ドライブはオプションとして別途購入することもできます。CD または DVD ドライブはレーザーを使用している製品です。これらのドライブは、クラス 1 レーザー製品について規定している米国の保険福祉省連邦法規則 21 副章 J (Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J) に準拠しています。これらのドライブはクラス 1 レーザー製品の規格である国際電気標準会議 (IEC) 825 および CENELEC EN 60 825 にも準拠しています。

CD または DVD ドライブが取り付けられている場合は、次の取り扱い上の説明に注意してください。

注意

本書で指定された以外の制御や調整を使用したり、手順を行うと、レーザーの放射の危険があります。

CD または DVD ドライブのカバーを開くと、危険なレーザーを浴びる可能性があります。CD または DVD ドライブの内部には、修理の対象となる部品はありません。ドライブのカバーを開けないでください。

一部の CD または DVD ドライブは、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードを使用しています。次の記述に注意してください。

危険

CD または DVD ドライブのカバーを開くとレーザーが放射されます。光線を見つめたり、光学器械を使って直接見たりしないでください。また直接光線を浴びないようにしてください。

電源機構について

電源機構または次のラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。



このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近パソコンはオフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきております。これらのパソコンの中のハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。従ってそのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。ところがこのハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
- 付属のリカバリー・プログラムを使い、工場出荷状態に戻す

などの作業をすすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にデータが消された状態ではありません。つまり、一見消去されたように見えますが、Windows®などのオペレーティング・システムのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

従いまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して読めなくする、または、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用になられることを推奨します。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（オペレーティング・システム、アプリケーション・ソフトウェアなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェア・ライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

データ消去支援サービスについての詳細は、弊社営業担当員、「ダイアル IBM」0120-04-1992 へお問い合わせいただくか、下記 URL をご参照ください。<http://www-6.ibm.com/jp/pc/service/recycle/index.html>

環境配慮に関して

環境の保全、環境との共生は私たちにとってますます重要な問題となっています。IBM は世界的に統一した環境ポリシーを制定し、開発から製造、販売・サービス、リサイクル・廃棄に至る製品のライフサイクル全般において、環境保全活動に取り組んでいます。詳細は、<http://www.ibm.com/jp/company/environment/> をご覧ください。

本機器の回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機が使用済みとなり廃棄される場合は、廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、<http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/> をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、<http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/> をご参照ください。

リチウム電池交換後の廃棄処理について

本機器には、ボタン型のリチウム電池がシステム・ボード上に取り付けられています。この電池を交換する場合には、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、弊社の修理サービスをご利用ください。万一お客様が交換された場合の古い電池を廃棄する際は、ビニールテープ等で絶縁処理をしてお買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、産業廃棄物業者に処理をご依頼ください。

また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板には重金属（鉛半田）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器の回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

製品情報の入手方法

このクイック・リファレンス は、コンピューターを設置し、オペレーティング・システムを始動するために必要な説明を行うことを目的としています。本書には、基本的なトラブルシューティング情報や、ソフトウェア・リカバリー手順、ヘルプとサービス情報も記載されています。

ご使用のコンピューターのユーザー・ガイド には、オプションのハードウェアの取り付けに関する情報が記載されています。Access Help を利用してこの PDF ファイルにアクセスするには、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「Access Help」の順にクリックします。オプションのハードウェアを取り付けるときに使用するためにユーザー・ガイド を読んだり印刷したりするには、Adobe Acrobat Reader を使用してください。

ThinkVantage™ プロダクティビティー・センター・プログラムには、以下の情報を含む、ご使用のコンピューターに関する情報が提供されています。

- Rescue and Recovery
- セキュリティー
- 更新版の入手方法

ThinkVantage プロダクティビティー・センター・プログラムにアクセスするには、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「Productivity Center (プロダクティビティー・センター)」の順にクリックします。

インターネットにアクセスすれば、ご使用のコンピューターの最新のサポート情報を以下の URL から入手できます。<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/>

以下の情報を入手できます。

- CRU の取り外しと取り付けに関する指示
- 資料
- トラブルシューティング情報
- 部品情報
- ダウンロードおよびドライバー
- 他の役に立つ情報源へのリンク
- サポート電話窓口一覧

第 1 章 使用環境を調節する


ご使用のコンピューターを最大限に活用するには、使用する装置と作業環境の両方をお客様に合うように調節します。お客様の快適さが最も重要ですが、照明の位置や、空気の循環、電源コンセントの位置によって、作業環境の調節が制限される場合もあります。

快適さ

だれにでも理想的な定まった作業位置はありませんが、ここにいくつかの目安を示しますので、自分に最も合った位置を見つけてください。

同じ位置に長時間座っていると疲れることがあります。良いいすは大きな効果を生じさせることができます。背もたれと座部シートを別々に調節でき、しっかり支えてくれるのが良いいすであるといえるでしょう。座部シートの前部はやや下に曲がるような形になっていて、ひざに圧力がかからないものにします。太ももが床と平行になり、足は床や足置きに平らにのせられるように座部シートを調節します。

キーボードを使用するときには、前腕が床と平行になるようにし、手首は無理のない楽な位置に置きます。キーボードには軽く触れるようにし、手と指の力を抜きます。キーボードの脚を調節して、一番使用しやすい角度にすることができます。



モニターは、画面の最上部が目の高さかそれより少し下になるように調節します。モニターは見やすい距離に置いてください。通常、利用者とモニターとの距離は 50 ～ 60 cm です。また、体をねじらなくても見えるような位置に置いてください。電話やマウスなど定期的に使用する他の装置も、手が届きやすい位置に置いてください。

反射と照明

頭上の照明や、窓、その他の光源からの反射光ができる限りモニターに映りこまないように、モニターを配置してください。日光が当たった面からの反射光でさえ、モニター画面にうるさい反射を生じさせることがあります。できれば、モニターの角度や向きを窓や他の光源に対して直角にしてください。必要に応じて、照明を消したり、ワット数の低い電球にして頭上の照明を暗くしてください。窓の近くにモニターを置くときは、カーテンやブラインドで日光を遮ってください。部屋の明るさが 1 日のうちで変わる場合には、その変化に応じて、モニターの輝度やコントラストのつまみを調整してください。

反射を防いだり、照明を調整できない場合には、画面に取り付けられる反射防止フィルターが役立つことがあります。ただし、このようなフィルターを使用すると画面上の映像がはっきりと見えなくなる可能性もありますので、フィルターは他に反射を防ぐ方法がない場合にだけ使用してください。

ほこりがたまると、反射状態がさらにひどくなります。モニター画面の汚れを、研磨剤が入っていない液体ガラス・クリーナーで湿らせた柔らかい布で定期的なふき取ることを忘れないでください。

空気の循環

コンピューターおよびモニターは熱を発します。コンピューターのファンは、新鮮な空気を引き込んで、熱風を外に出します。モニターでは、通気孔を通じて熱風を外に出しています。通気孔をふさぐと熱がたまり、装置の誤動作や損傷の原因となることがあります。通気孔を遮断するものがなにもないように、コンピューターとモニターを配置します。通常は 5 cm のスペースがあれば十分です。また、排出された熱風が人にかからないようにしてください。

電源コンセントと電源ケーブルの長さ

コンピューターを設置する位置は、電源コンセントの位置やモニター、プリンター、他のデバイスに接続する電源コードやケーブルの長さによって最終的に決まります。

本製品の使用環境を調節するときには、次の点に注意してください。

- 延長コードを使用しないようにする。本製品の電源コードは、できれば電源コンセントに直接差し込むようにしてください。
- 電源コードやケーブルは、通路や誤って足に引っ掛けることがあるような場所を通さないようにする。

電源コードについて詳しくは、本書の 57 ページの『付録 C. 特記事項』を参照してください。


第 2 章 セットアップ

注: ご使用のコンピューターには、この章で説明されているコネクタがすべてあるとは限りません。


次の情報を使用して、コンピューターをセットアップします。コンピューターの後ろにある小さなコネクタ・アイコンを探します。

コンピューター・ケーブルとコネクタ・パネルに色分けされたコネクタが付いている場合、ケーブル端のカラーとコネクタのカラーを一致させます。たとえば、青色のケーブル端は青色のコネクタと、緑色のケーブルは緑色のコネクタと合わせます。

1. コンピューターの背面で電圧選択スイッチの位置をチェックします。必要なら、ボールペンを使用してスイッチをスライドさせます。
 - 電圧供給範囲が 100 ~ 127 V AC の場合には、スイッチを 115 V に設定します。
 - 電圧供給範囲が 200 ~ 240 V AC の場合には、スイッチを 230 V に設定します。




2. ご使用のキーボード・ケーブルには、標準キーボード・コネクタ **1** または USB コネクタ **2** が付いている場合があります。キーボード・ケーブルを該当するキーボード・コネクタに接続します。




注: 一部のモデルには、指紋センサーのあるキーボードが付いています。詳しくは、ThinkVantage プロダクティビティ・センター・プログラムを参照してください。

3. ご使用のマウス・ケーブルには、標準マウス・コネクタ **1** または USB コネクタ **2** が付いている場合があります。マウス・ケーブルを該当するマウス・コネクタに接続します。




4. モニター・ケーブルをコンピューターのモニター・コネクタに接続します。
- SVGA (Standard Video Graphics Array) モニターを使用する場合は、図のように従ってケーブルを接続します。

注: ご使用のモデルにモニター・コネクタが 2 つある場合は、PCI-e (PCI-express) アダプター上のコネクタを使用してください。




- DVI (digital video interface) モニターを使用する場合は、図のようにケーブルを接続します。

注: コンピューターには、DVI モニターをサポートするアダプターが必要です。




5. モデムをお持ちの場合は、次のようにモデムを接続します。




- 1 コンピューターの背面にあるこのデュアル接続を使用して、モデムをセットアップします。
- 2 電話ケーブルの一方の端を電話に、もう一方の端をコンピューターの背面の電話コネクタに接続します。モデム・ケーブルの一方の端をコンピューターの背面のモデム・コネクタに、もう一方の端を壁に付いている電話のコンセントに接続します。
- 3 場合によっては、ケーブルを電話のコンセントに接続するのに、この図の上側に示されているようなスプリッターまたはコンバーターが必要です。図の下側のように、電話の付かないスプリッターを使用することもできます。

6. オーディオ・デバイスがある場合は、次の説明を使用してそれらを接続します。スピーカーについてさらに詳しくは、ステップ 7 および 8 (6 ページ) を参照してください。




- 1 オーディオ・ライン入力 このコネクタは、ステレオ・システムなどの外付けオーディオ装置からのオーディオ信号を受け取ります。
- 2 オーディオ・ライン出力 このコネクタは、コンピューターからのオーディオ信号を、電源付きステレオ・スピーカーなどの外付けデバイスに送ります。
- 3 マイクロホン 録音したいとき、または音声認識ソフトウェアを使用する場合に、このコネクタを使用して、マイクrohンをコンピューターに接続します。
- 4 ヘッドホン ほかの人の迷惑にならないように音楽または他のサウンドを聴きたいときは、このコネクタを使用して、ヘッドホンをコンピューターに接続します。このコネクタは、コンピューターの前面に付いていることがあります。

7. AC アダプターが付いた (電源付きの) スピーカーを使用する場合は、次の手順に従います。




- a. 必要に応じて、スピーカー間をつなぐケーブルを接続します。一部のスピーカーでは、このケーブルは直接接続されています。
 - b. AC アダプター・ケーブルをスピーカーに接続します。
 - c. スピーカーをコンピューターに接続します。
 - d. AC アダプター・ケーブルを AC 電源に接続します。
8. AC アダプターがない (電源付きでない) スピーカーをお持ちの場合は、次の手順に従ってください。



- a. 必要に応じて、スピーカー間をつなぐケーブルを接続します。一部のスピーカーでは、このケーブルは直接接続されています。
- b. スピーカーをコンピューターに接続します。

9. ほかにデバイスがあれば接続します。ご使用のコンピューターには、図で示されているコネクタがすべてあるとは限りません。




- 1** USB マウス、スキャナー、プリンター、または PDA (携帯情報端末) など USB 接続を必要とするデバイスを接続するためには、これらのコネクタを使用します。
- 2** シリアル 外付けモデムや、シリアル・プリンター、または 9 ピンのシリアル・コネクタを使用する他のデバイスを接続するには、このコネクタを使用します。
- 3** S ビデオ
(一部のモデルのみ) S-Video コネクタをテレビに接続するには、このコネクタを使用します。このコネクタは、一部の高性能ビデオ・アダプターに付いています。
- 4** パラレル パラレル・プリンター、または 25 ピンのパラレル接続を必要とする他のデバイスを接続するには、このコネクタを使用します。
- 5** イーサネット コンピューターをイーサネット・タイプのローカル・エリア・ネットワークまたはケーブル・モデムに接続するには、このコネクタを使用します。

重要:

イーサネット・ネットワークに接続しているときに、コンピューターを VCCI の制限内で操作するには、カテゴリ 5 のイーサネット・ケーブルを使用してください。

- 6** MIDI/ ジョイスティック (一部のモデルのみ) ジョイスティック、ゲーム・パッド、または MIDI キーボードなどの MIDI デバイスに接続するには、このコネクタを使用します。
- 7** IEEE 1394 (一部のモデルのみ) このコネクタは、データを高速で伝送するので、Firewire と呼ばれることがあります。IEEE 1394 コネクタには、4 ピンと 6 ピンの 2 つのタイプがあります。IEEE 1394 は、デジタル・オーディオ・デバイスやスキャナーなどの一部の一般電子機器と接続できます。

10. 電源コードを正しく接地された電源コンセントに接続します。



注: コネクタについての詳細は、コンピューターのデスクトップにある「ThinkVantage プロダクティビティー・センター」を参照してください。

電源を入れる

まず、モニターおよびその他の外付けデバイスの電源を入れます。次にコンピューターの電源を入れます。自己診断テスト (POST) が終わると、ロゴ・ウィンドウが閉じます。続いてオペレーティング・システムが起動します。

始動時に問題が発生する場合は、27 ページの『第 5 章 トラブルシューティングおよび診断』および 23 ページの『第 4 章 情報、ヘルプ、およびサービスの入手』を参照してください。

ソフトウェア・インストールの完了

重要

この機械には、プログラムが導入または同梱されています。ご使用になる前に、必ず「プログラムのご使用条件」をお読みください。他社製のプログラムが導入または同梱され、その提供者の使用条件が提供されている場合は、それもあわせてお読みください。

プログラムをご使用になった場合は、これらの使用条件をご承諾いただいたものとみなします。これらの使用条件をご承諾いただけない場合には、この機械を付属品とともにご購入先にすみやかにご返却ください。この場合、お支払い済みの金額をお返しいたします。

注: マルチリンガルの Microsoft® Windows XP Pro がインストール済みのモデルもあります。お客様のコンピューターがマルチリンガルのバージョンの場合は、初期インストールのプロセス中に言語を選択するよう、プロンプトが出されます。インストールの後で、Windows のコントロール・パネルを用いて言語バージョンを変更することができます。

コンピューターを初めて始動した後は、画面の指示に従い、Windows をセットアップします。初めてコンピューターの電源を入れたときにソフトウェア・インストールを完了しないと、予測できない結果が生じる場合があります。インストールが完了したら、Access Help を参照すると、ご使用のコンピューターについ

て詳しく知ることができます。Access Help を開くには、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「Access Help」の順にクリックします。

重要作業の実行

コンピューターのセットアップが完了したら、次の作業を実行してください。これでトラブルがあった場合でも時間を節約できます。

- 診断ディスクを作成します。Rescue and Recovery ワークスペースの「ハードウェアの診断」から起動できる診断プログラムは、ハードウェアの問題を切り分けることができます。診断ディスクを先に作成しておけば、Rescue and Recovery ワークスペースにアクセス不能になった場合でも診断プログラムを使用できます。29 ページの『診断ディスクの作成』を参照してください。
- ご使用のコンピューターのマシン・タイプ・モデル (TYPE) およびシリアル番号 (S/N) を記録しておきます。サービスまたは技術サポートが必要になるような場合、この情報を尋ねられることがあります。11 ページの『コンピューター情報の記録』を参照してください。

クイック・リファレンス を大切に保管しておきます。クイック・リファレンスは、工場出荷時にインストールされているソフトウェアの再インストールに関する重要な情報が記載されている唯一の資料です。13 ページの『第 3 章 ソフトウェアのリカバリー』には、工場出荷時にインストールされているソフトウェアのリカバリーに関する情報が記載されています。

オペレーティング・システムの更新

Microsoft は、Microsoft Windows Update Web サイトを介してさまざまなオペレーティング・システムの更新を入手できるようにしています。この Web サイトでは、お客様が指定したコンピューターで使用可能な Windows Update が自動的に判別され、それらの更新のみがリストされます。更新には、セキュリティー修正、Windows コンポーネント (メディア・プレイヤーなど) の新規バージョン、Windows オペレーティング・システムの他の部分に対する修正、または機能強化などがあります。

オペレーティング・システムの更新についての詳細は、コンピューターのデスクトップにある「ThinkVantage プロダクティビティー・センター」を参照してください。

その他のオペレーティング・システムのインストール

独自のオペレーティング・システムをインストールしたい場合は、オペレーティング・システムの CD に付属のマニュアルの指示に従います。オペレーティング・システムをインストールした後、すべてのデバイス・ドライバを必ずインストールしてください。インストール手順は、通常、デバイス・ドライバに付属しています。なお、デバイス・ドライバは、Web サイトから入手できます (<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/>)。

アンチウイルス・ソフトウェアの更新

ご使用のコンピューターには、ウイルスの検出や除去ができる Symantec Client Security ソフトウェアが付属しています。LiveUpdate を実行して、Symantec Client Security Web サイトから最新のウイルス定義ファイルを手入してください。最新のウイルス定義ファイルがダウンロードされていると、Symantec Client Security が次にコンピューターをスキャンするときには、その新しいファイルが使用されます。

アンチウイルス・ソフトウェアの更新についての詳細は、コンピューターのデスクトップにある「**Access Help**」を参照してください。Access Help を開くには、「**スタート**」→「**すべてのプログラム**」→「**ThinkVantage**」→「**Access Help**」の順にクリックします。

装置構成ユーティリティー (Setup Utility) の開始

装置構成ユーティリティー (Setup Utility) を使用すると、BIOS 構成設定値およびパスワードの表示、設定、または変更を行うことができます。

1. オペレーティング・システムをシャットダウンし、コンピューターの電源を切ります。
2. F1 キーを押したまま、コンピューターの電源を入れます。装置構成ユーティリティー (Setup Utility) が表示されたら、F1 キーを離します。(General Help が表示されている場合は、Esc キーを押します。)

注: ユーザー・パスワードまたは管理者パスワードが設定されている場合は、パスワードを入力するまで装置構成ユーティリティー (Setup Utility) プログラム・メニューは表示されません。詳しくは、ユーザー・ガイドを参照してください。

ハードウェアが取り外されたか、あるいはご使用のコンピューターに新しいハードウェアが取り付けられたことを POST が検出した場合、装置構成ユーティリティー (Setup Utility) が自動的に開始することがあります。

コンピューターのシャットダウン

コンピューターの電源を切る準備ができれば、必ず、ご使用のオペレーティング・システムのシャットダウン手順に従います。こうすれば、ソフトウェア・プログラムに損傷を与えないですみます。Microsoft Windows オペレーティング・システムをシャットダウンするには、Windows デスクトップ左下の「スタート」→「終了オプション」→「電源を切る」の順にクリックします。

コンピューター情報の記録

コンピューターに関する情報を記録しておく、コンピューターの保守を依頼する必要がある場合に役立ちます。サービス技術員は、この情報をお尋ねする場合があります。

マシン・タイプモデル (TYPE) およびシリアル番号 (S/N) は、ご使用のコンピューターに貼られているラベルに記載されています。マシン・タイプモデル (TYPE) は 7 桁の英数字から成り、最初の 4 桁がマシン・タイプ番号、後の 3 桁がモデル番号を表しています。次の表を使用して、この情報を記録しておいてください。

製品名	_____
マシン・タイプモデル (TYPE)	_____
シリアル番号 (S/N)	_____
お買い上げ日	_____

以下の Web サイトで、ご使用のコンピューターを登録してください。登録すると、次の特典があります。

<http://www.ibm.com/jp/pc/ibmjreg/reg.html>

- PC ヘルプセンターの利用
- 無料ソフトウェアや優待販売製品について、自動的に通知を受けられます。

<http://www.ibm.com/jp/pc/ibmjreg/reg.html> にアクセスして、画面の指示に従います。コンピューターの登録方法について詳しくは、同欄の「サービス & サポートのご案内」を参照してください。

第 3 章 ソフトウェアのリカバリー

ThinkVantage Rescue and Recovery™ プログラムは、Windows オペレーティング・システムとは独立して実行される、Windows オペレーティング・システムから隠された環境を提供します。Rescue and Recovery ワークスペースが隠されていることにより、ほとんどのウイルスによる攻撃から免れることができ、Windows 環境では実行できないレスキュー操作やリカバリー操作を実行する安全な場所が提供されます。追加情報については、「Access IBM」を参照してください。本章では、ご使用のコンピューターにインストールされた Rescue and Recovery プログラムから提供される、次のようないくつかのリカバリー・ソリューションをご紹介します。

- プロダクト・リカバリー・ディスクを作成します。14 ページの『プロダクト・リカバリー・ディスクの作成と使用』を参照してください。
- レスキュー・メディアを作成します。19 ページの『レスキュー・メディアの作成と使用』を参照してください。
- ご使用のハード・ディスクを定期的にバックアップします。15 ページの『バックアップおよびリカバリー』を参照してください。
- リカバリー修復ディスクを作成します。20 ページの『リカバリー修復ディスクの作成と使用』を参照してください。

注: レスキュー・ディスク、およびプロダクト・リカバリー・ディスクとバックアップ・ディスクの最初のディスクは始動可能（ブート可能）です。これらのディスクは、どのタイプの CD または DVD ドライブでも始動することができます（DVD-RAM メディアを除く）。

問題が生じた場合は、Windows 環境または Rescue and Recovery ワークスペースからリカバリー・ツールを使用して、以下の 3 つのリカバリー操作のいずれかを行えます。

- ファイルのレスキュー
- バックアップからの復元
- 工場出荷時の状態に復元

これらの 3 つのリカバリー操作のいずれかを実行するには、16 ページの『Rescue and Recovery ワークスペースの使用』を参照してください。

Rescue and Recovery の追加情報については、「ThinkVantage プロダクティビティ・センター」を参照してください。

プロダクト・リカバリー・ディスクの作成と使用

ご使用のコンピューターに記録可能な CD または DVD ドライブが装備されている場合は、工場から最初に出荷されたときの状態にハード・ディスクの内容を復元できるようにするための、プロダクト・リカバリー・ディスクを作成することができます。プロダクト・リカバリー・ディスクをとっておくと、コンピューターを別の場所に移動する場合、コンピューターを売却する場合、コンピューターをリサイクルする場合、または他のリカバリー方法がすべて失敗に終わったあとで最後の手段としてコンピューターを操作可能状態にする場合などに役に立ちます。できるだけ早い段階でプロダクト・リカバリー・ディスクを作成することをお勧めします。

注: Microsoft Windows® のライセンスでは、プロダクト・リカバリー・ディスクの作成は 1 セットにかぎって許可されるので、作成したあと安全な場所にディスクを保管しておいてください。

プロダクト・リカバリー・ディスクを作成するには、次のようにしてください。

1. Windows デスクトップから、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「リカバリー・メディアの作成」の順にクリックし、「プロダクト・リカバリー CD を作成する」を選択して、「OK」をクリックします。
2. 画面に表示される指示に従います。

プロダクト・リカバリー・ディスクを使用するには、次のようにしてください。

重要: プロダクト・リカバリー・ディスクから工場出荷時の状態に復元すると、現在ハード・ディスク上にあるすべてのファイルが削除され、元の工場出荷時の内容で置き換えられます。復元処理中でも、データがまだ除去されないうちであれば、ご使用のハード・ディスクに現在あるファイルを他のメディアに転送することができます。

1. プロダクト・リカバリー・ディスクを CD または DVD ドライブに挿入します。
2. コンピューターを再起動します。
3. しばらくすると、Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。

注: Rescue and Recovery ワークスペースが開かない場合、BIOS の始動順序に始動デバイス (CD ドライブまたは DVD ドライブ) が正しく設定されていない可能性があります。詳しくは、22 ページの『始動順序でのレスキュー・デバイスの設定』を参照してください。

4. Rescue and Recovery ワークスペースが開いたら、「ようこそ」画面で「続行」をクリックし、「システムの復元」をクリックします。
5. USB デバイスへアクセスするメッセージが表示されたら「OK」をクリックし、「ハードディスクを工場出荷時コンテンツに復元します。」をクリックしてから「次へ」をクリックします。

- 画面に表示される指示に従います。プロンプトが表示されたら、適切なプロダクト・リカバリー・ディスクを挿入してください。

注: ハード・ディスクを元の工場出荷時の状態に復元したあとで、一部のソフトウェアまたはドライバーを再インストールしなければならない場合もあります。詳細については、17 ページの『リカバリー後の注意事項』を参照してください。

バックアップおよびリカバリー

Rescue and Recovery プログラムを使用して、オペレーティング・システム、データ・ファイル、アプリケーション・プログラム、個人の設定など、ご使用のハード・ディスク全体のバックアップをとることができます。Rescue and Recovery プログラムがバックアップを保存する場所を、次のように指定することができます。

- ご使用のハード・ディスクの保護された領域
- ご使用のコンピューターに取り付けられた 2 番目のハード・ディスク
- 外部接続の USB ハード・ディスク
- ネットワーク・ドライブ
- 記録可能な CD または DVD メディア (このオプションでは、記録可能な CD または DVD ドライブが必須です)

ご使用のハード・ディスクをバックアップしたあとで、ハード・ディスクの内容全体を復元することも、選択したファイルのみを復元することも可能です。

バックアップ操作を実行するには、次の手順に従ってください。

1. Windows デスクトップから、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「Rescue and Recovery」の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。
2. メニュー・バーで、「バックアップの作成と表示」をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従います。

Rescue and Recovery プログラムから復元操作を実行するには、次のようにしてください。

1. Windows デスクトップから、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「Rescue and Recovery」の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。
2. 「システムの復元」から、次のいずれかを行ってください。
 - ハード・ディスクを以前のバックアップ状態に復元したい場合、システムを活性化したい場合、または、バックアップから Windows オペレーティング・システムおよびアプリケーションのみを復元したい場合は、「バックアップからシステムを復元する」をクリックします。

- バックアップの中から選択したファイルのみを復元したい場合は、「個別のファイルを復元する」をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従います。

Rescue and Recovery ワークスペースから復元操作を実行する場合の情報については、『Rescue and Recovery ワークスペースの使用』を参照してください。

Rescue and Recovery ワークスペースの使用

Rescue and Recovery ワークスペースは、Windows オペレーティング・システムとは独立して操作されるハード・ディスクの、保護され隠された領域に常駐しています。このようにすると、Windows オペレーティング・システムが始動できない場合でも、リカバリー操作を実行することができます。Rescue and Recovery ワークスペースから、次のようなりカバリー操作を行うことができます。

- **ファイルのレスキュー:** この機能を用いて、ハード・ディスクまたはバックアップからファイルをレスキューすることができます。Rescue and Recovery プログラム・ワークスペースでは、ハード・ディスク上でファイルを検索して、それらをネットワーク・ドライブ、または USB ハード・ディスク・ドライブまたはディスクセットなど、他の記録可能メディアに転送することができます。このソリューションは、ユーザーがファイルをバックアップしておかなかった場合や、最後にバックアップをとった後でファイルに変更を行った場合にも使用できます。また、ご使用のローカル・ハード・ディスク、USB デバイス、またはネットワーク・ドライブ上にある Rescue and Recovery バックアップから個々のファイルをレスキューすることもできます。
- **バックアップからの復元:** この機能を用いて、Rescue and Recovery バックアップからハード・ディスクを復元することができます。Rescue and Recovery プログラムを用いてバックアップをとった後であれば、Windows を起動できない場合でも、Rescue and Recovery ワークスペースから復元操作を行うことができます。
- **工場出荷時の状態に復元:** この機能を用いて、ハード・ディスクを工場出荷時の状態に復元することができます。そのハード・ディスクが複数の区画で区切られている場合は、工場出荷時の内容を C: ドライブに復元して、他の区画はそのままにしておくオプションもあります。

重要: Rescue and Recovery バックアップからハード・ディスクを復元する場合、またはハード・ディスクを工場出荷時の状態に復元する場合は、1 次ハード・ディスク区画 (通常はドライブ C) にあるすべてのファイルがリカバリー処理で削除されます。できれば、重要なファイルのコピーはとっておいてください。Windows を始動できない場合でも、Rescue and Recovery ワークスペースから「ファイルのレスキュー」を使用して、ご使用のハード・ディスクから別のメディアにファイルをコピーすることができます。

Rescue and Recovery ワークスペースを始動するには、次のようにします。

1. コンピューターの電源を切り、5 秒以上待ちます。
2. F11 キーを押したまま、コンピューターの電源を入れます。
3. Rescue and Recovery プログラムが起動したら、F11 キーを離します。
4. Rescue and Recovery のパスワードが設定されている場合は、プロンプトが出されたら、ご自分のパスワードを入力します。しばらくすると、Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。

注: Rescue and Recovery ワークスペースが開かない場合は、コンピューターの電源を入れた後、起動画面が表示されるまで F11 キーを繰り返し押してみてください。それでも Rescue and Recovery ワークスペースが開かないときは、18 ページの『リカバリーに関する問題の解決』を参照してください。

5. 「ようこそ」画面で「続行」をクリックし、次のいずれかを行ってください。
 - ご使用のハード・ディスクまたはバックアップからファイルをレスキューするには、「**ファイルのレスキュー**」を選択します。USB デバイスへアクセスするメッセージが表示されたら「**OK**」をクリックし、画面の指示に従ってください。
 - ご使用のハード・ディスクを Rescue and Recovery のバックアップから復元する、または、ハードディスクを工場出荷時コンテンツに復元するためには、「**システムの復元**」を選択します。USB デバイスへアクセスするメッセージが表示されたら「**OK**」をクリックし、画面の指示に従ってください。
 - Rescue and Recovery ワークスペースのその他の機能については、「ヘルプ」をクリックします。

リカバリー後の注意事項

注:

1. ハード・ディスクを元の工場出荷時の状態に復元したあとで、一部のデバイスについてデバイス・ドライバーを再インストールしなければならない場合もあります。21 ページの『デバイス・ドライバーのリカバリーまたはインストール』を参照してください。
2. 一部のモデルは、Microsoft Office が初期インストール済みで出荷されています。Microsoft Office をリカバリーするには、*Microsoft Office CD* を使用する必要があります。これらの CD は、Microsoft Office が初期インストール済みのモデルにのみ付属しています。

リカバリーに関する問題の解決

Rescue and Recovery プログラム・ワークスペースは、オペレーティング・システムとは独立して実行されます。ワークスペースにアクセスするためには、始動時に F11 キーを押したままにしてください。コンピューターの構成によっては、繰り返し押さないとワークスペースにアクセスできない場合があります。この方法で Rescue and Recovery プログラム・ワークスペースを始動できない場合は、次の 3 つのオプションがあります。

- レスキュー・メディア (CD、DVD、または USB ハード・ディスク・ドライブ) を使用して、Rescue and Recovery ワークスペースを始動します。詳細については、19 ページの『レスキュー・メディアの作成と使用』を参照してください。
- リカバリー修復ディスクセットを使用して、Rescue and Recovery ワークスペースへのアクセスを制御するファイルを再インストールします。詳細については、20 ページの『リカバリー修復ディスクセットの作成と使用』を参照してください。
- ハード・ディスクを工場出荷時の状態に復元する場合は、プロダクト・リカバリー・ディスクを使用することができます。14 ページの『プロダクト・リカバリー・ディスクの作成と使用』を参照してください。

できるだけ早い段階で、リカバリー修復ディスクセット、レスキュー・メディア、プロダクト・リカバリー・ディスクを作成して、それらを安全な場所に保管することをお勧めします。

Rescue and Recovery ワークスペースにレスキュー・メディアまたはプロダクト・リカバリー・ディスクからアクセスできない場合は、レスキュー・デバイス (CD ドライブ、DVD ドライブ、または USB ハード・ディスク・ドライブ) が BIOS 始動順序の中で、始動デバイスとして正しく設定されていない可能性があります。詳しくは、22 ページの『始動順序でのレスキュー・デバイスの設定』を参照してください。

レスキュー・メディアを使用すると、Rescue and Recovery プログラムを CD、DVD または外部接続の USB ハード・ディスク・ドライブから始動することができます。F11 キーを用いて、Rescue and Recovery プログラムにアクセスできない場合は、レスキュー・メディアが特に重要になります。

レスキュー・メディアの作成と使用

レスキュー・メディアを使用すると、Rescue and Recovery プログラムを CD、DVD、または外部接続の USB ハード・ディスク・ドライブから始動することができます。F11 キーを用いて、Rescue and Recovery プログラムにアクセスできない場合は、レスキュー・メディアが特に重要になります。

レスキュー・メディアを作成するには、次のようにしてください。

1. Windows デスクトップから、「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「Create Recovery Media (リカバリー・メディアの作成)」の順にクリックします。
2. 作成したいレスキュー・メディアのタイプを選択します。
3. 「OK」をクリックします。
4. 画面に表示される指示に従います。

レスキュー・メディアを使用するときは、次のいずれかを行ってください。

- レスキュー・ディスク (CD または DVD) を CD または DVD ドライブに挿入して、コンピューターを再起動します。
- レスキュー USB ハード・ディスク・ドライブをご使用のコンピューターの USB コネクターのいずれかに接続してから、コンピューターを再起動します。

レスキュー・メディアが始動すると、Rescue and Recovery プログラム・ワークスペースが開きます。Rescue and Recovery ワークスペースから、各機能についてのヘルプを使用することができます。レスキュー・メディアが始動しない場合、BIOS の始動順序にレスキュー・デバイス (CD ドライブ、DVD ドライブ、または USB ドライブ) が正しく設定されていない可能性があります。詳しくは、22 ページの『始動順序でのレスキュー・デバイスの設定』を参照してください。

リカバリー修復ディスクの作成と使用

Rescue and Recovery プログラム・ワークスペースを始動できない場合は、リカバリー修復ディスクを使用して、ワークスペースへのアクセスを制御するファイルを再インストールします。できるだけ早い段階で、リカバリー修復ディスクを作成して、安全な場所に保管することをお勧めします。

リカバリー修復ディスクを作成するには、次のようにしてください。

1. インターネットに接続します。
2. インターネット・ブラウザを開いて、次の Web サイトにアクセスします。

<http://www.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-54483> または、

<http://www.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lnocid=MIGR-54483>

リカバリー修復用のファイルを適切なフォルダーにダウンロードします。

3. ディスケット・ドライブ A にブランク・ディスクを挿入します。
4. ダウンロードしたリカバリー修復用のファイルをダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。リカバリー修復ディスクが作成されます。
5. ディスケットを取り出して、リカバリー修復ディスクとしてラベルをつけます。

リカバリー修復ディスクを使用するには、次のようにしてください。

1. オペレーティング・システムをシャットダウンし、コンピューターの電源を切ります。
2. ディスケット・ドライブ A にリカバリー修復ディスクを挿入します。
3. コンピューターの電源を入れて、画面の指示に従います。

修復操作がエラーなしで終了した場合は、F11 キーを用いて、Rescue and Recovery ワークスペースにアクセスすることができます。

修復操作中にエラー・メッセージが表示されて、修復操作が完了しない場合は、Rescue and Recovery プログラムが保存されている区画に問題があります。レスキュー・メディアを使用して、Rescue and Recovery ワークスペースにアクセスしてください。詳しくは、19 ページの『レスキュー・メディアの作成と使用』を参照してください。

デバイス・ドライバーのリカバリまたはインストール

デバイス・ドライバーをリカバリまたはインストールできるようにするには、オペレーティング・システムをコンピューター上にインストールしておく必要があります。そのデバイス用の資料、ソフトウェア・メディアがあることを確認してください。

インストール済みデバイスのデバイス・ドライバーは、コンピューターのハード・ディスク (通常は、ドライブ C) 上の `IBMTOOLS\DRIVERS` フォルダにあります。デバイス・ドライバーをインストールするための手順 (`README.TXT`) も、`IBMTOOLS\DRIVERS` フォルダの下の各ドライバーのフォルダにあります。その他のデバイス・ドライバーは、デバイスに付属のソフトウェア・メディアに入っています。

インストール済みのデバイスの最新のデバイス・ドライバーは、Web サイト <http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/> で入手可能です。

インストール済みのデバイスをリカバリするには、次の手順に従ってください。

1. コンピューターとオペレーティング・システムを始動します。
2. 「Windows エクスプローラ」または「マイ コンピュータ」を使用して、ハード・ディスクのディレクトリー構造を表示します。
3. `IBMTOOLS` フォルダを開きます (通常は C ドライブにあります)。
4. `DRIVERS` フォルダを開きます。 `DRIVERS` フォルダ内には、コンピューターに取り付けられているさまざまなデバイスの名前がつけられたサブフォルダ (たとえば、`AUDIO` や `VIDEO` など) があります。
5. 該当するサブフォルダを開きます。
6. 次の方法のいずれか 1 つを使用して、デバイス・ドライバーをリカバリします。
 - デバイス・サブフォルダで、`README.TXT` ファイルまたはデバイス・ドライバーの再インストールについての情報が入っている `.TXT` 拡張子付きの他のファイルを探します。このテキスト・ファイルには、デバイス・ドライバーの再インストール方法に関する情報が入っています。
 - デバイス・サブフォルダに `.INF` 拡張子が付いたファイルがある場合は、「ハードウェアの追加」プログラム (Windows の「コントロール パネル」にあります) を使用して、デバイス・ドライバーを再インストールできます。このプログラムを使用して、すべてのデバイス・ドライバーを再インストールできるわけではありません。「ハードウェアの追加」プログラムで、インストールしたいデバイス・ドライバーを指定するようプロンプトが出されたら、「**ディスク使用**」および「**参照**」をクリックします。次に、デバイス・サブフォルダから該当するデバイス・ドライバー (`.INF`) ファイルを選択します。

- デバイス・サブフォルダーで、SETUP.EXE ファイルを探します。
「SETUP.EXE」をダブルクリックし、画面の指示に従います。

始動順序でのレスキュー・デバイスの設定

CD、DVD、USB ハード・ディスク・ドライブ、またはその他の外部デバイスから Rescue and Recovery を始動するとき、前もって装置構成ユーティリティー (Setup Utility) にある始動順序を変更しておく必要があります。

1. コンピューターの電源を切ります。
2. F1 キーを押したまま、コンピューターの電源を入れます。装置構成ユーティリティー (Setup Utility) が表示されたら、F1 キーを放します。
(GeneralHelp が表示されている場合は、Esc キーを押します。)
3. 矢印キーを使ってメニューから「**Advanced BIOS Features**」を選択し、次に、Enter キーを押します。
4. CD または DVD ドライブを使用する場合は、「**First Boot Device**」に [CDROM] が表示されているかどうか確認します。表示されていない場合は、矢印キーを使用して該当フィールドを強調表示し、[CDROM] が表示されるまでプラス (+) キーを繰り返し押ししてください。(プラス (+) キーはテン・キーの右側にあります。) USB ハード・ディスク・ドライブを使用する場合は、ドライブをコンピューターに接続し、[Hard Disk Boot Priority] で USB-HDD0 を第 1 のブート・デバイスに設定します。
5. CD または DVD ドライブを使用する場合は、メディアをドライブに挿入します。USB ハード・ディスク・ドライブを使用する場合は、6 に進みます。
6. F10 キーを押して、変更内容を保管します。

注: 外部デバイスを使用している場合は、その外部デバイスを接続する前に必ずコンピューターの電源を切ってください。

第 4 章 情報、ヘルプ、およびサービスの入手

ヘルプ、サービス、技術援助、または Lenovo 製品に関する情報が必要な場合のために、Lenovo ではさまざまな援助をご提供しています。このセクションでは、Lenovo および Lenovo 製品に関する追加情報の入手方法、コンピューターに問題が発生したときの対処方法、および必要なサービスを受けるための連絡先に関する情報について説明します。また、同梱の「サービス & サポートのご案内」には、提供されるサービスについての詳しい説明が記述されていますので、参照してください。

情報の入手

コンピューター、およびプリインストールされているソフトウェアがある場合は、そのようなソフトウェアについての情報は、コンピューターに付属している資料から得られます。資料には、印刷された説明書、オンライン・ブック、README ファイル、およびヘルプ・ファイルがあります。さらに、Lenovo 製品についての情報は、インターネットからも入手できます。

ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) 上の Lenovo の Web サイトには、パーソナル・コンピューターの製品およびサポートについての最新情報が用意されています。パーソナル・コンピューティングのホーム・ページのアドレスは、<http://www.lenovo.com> です。

製品に関するサポート情報が、サポートされるオプションも含めて、<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/> で入手できます。

また、<http://www.ibm.com/jp/pc/home/manual/> からはマニュアルをダウンロードすることもできますし、<http://www.infocreate.co.jp/> (株式会社 インフォ・クリエイツの Web ページ) からマニュアルを購入いただけます。

ヘルプおよびサービスの入手

ご使用のコンピューターに問題が生じた場合は、お役に立つ資料がいろいろご利用いただけます。

資料および診断プログラムの使用

コンピューターに生じる問題の多くは、外部からの援助がなくても解決できます。ご使用のコンピューターに問題が検出された場合は、最初に添付資料のトラブルシューティング情報を参照していただきます。ソフトウェアの問題と思われる場合は、README ファイルやオンライン・ヘルプも含めて、オペレーティング・システムやアプリケーション・プログラムに付属の資料を参照してください。

ほとんどのコンピューターに診断プログラムが添付されていますから、それを使用して、ハードウェア障害を識別できます。診断プログラムの使用方法については、コンピューターに付属の資料に記載されているトラブルシューティング情報を参照してください。

トラブルシューティング情報または診断プログラムを使用した結果、デバイス・ドライバの追加や更新、あるいは他のソフトウェアが必要になることがあります。Lenovo では、ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) 上に常時ページを開設しており、最新のテクニカル情報の入手とデバイス・ドライバおよび更新モジュールのダウンロードが可能です。これらのページにアクセスするには、<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/> に進み、説明に従ってください。

サービスの依頼

お客さまで問題の修復に努めたものの、やはり援助が必要な場合は、保証期間中であれば、サポート・センターを通じて、電話により以下のようなサポートが受けられます。詳しくは、同梱の「サービス & サポートのご案内」を参照するか、販売店に問い合わせてください。

- **問題判別** - ハードウェアに障害があり、問題を解決するために必要な処置がわからない場合は、専門の技術者が支援します。
- **ハードウェア修理** - 保証期間中のハードウェアに問題の原因がある場合は、専門の技術者が必要に応じたサービスを提供します。
- **技術変更管理** - 製品販売後に、変更が必要になることがあります。Lenovo および Lenovo 販売店は、それぞれのハードウェアについて必要な技術変更 (EC) を提供します。

次の項目は、保証の対象外です。

- Lenovo 以外の部品や非保証部品の使用、またはそれによる交換

注: 保証部品には、すべて FRU XXXXXXXX の形式で 7 文字の識別が施されています。

- ソフトウェア問題のソースの識別
- インストールまたはアップグレードの一部としての BIOS の構成
- デバイス・ドライバの変更、修正、またはアップグレード
- ネットワーク・オペレーティング・システム (NOS) のインストールおよび保守
- アプリケーション・プログラムのインストールおよび保守

保証条件を網羅する詳細な説明が必要な場合は、ハードウェア保証を参照してください。保証サービスが確実に受けられるように、お買い上げの証明書も大切に保管しておいてください。

電話で問い合わせる場合は、できるだけコンピューターの近くから電話をしてください。次の情報をお手元にご用意ください。

- マシン・タイプモデル (TYPE)

- Lenovo ハードウェア製品のシリアル番号
- 問題の記述
- エラー・メッセージの正確な文言
- ハードウェアおよびソフトウェアの構成情報

電話番号

電話番号については、同梱の「サービス & サポートのご案内」を参照してください。電話番号は、予告なしに変更される場合があります。最新の電話番号については、<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/> に進んで、「サポート電話窓口一覧」をクリックします。

その他のサービス

ThinkCentre® または ThinkPad® が販売されている国にコンピューターを持参して旅行や移動をする場合は、国際保証サービスを利用できる場合があります。保証期間中はこのサービスを自動的に受けることができます。サービスは、保証サービスの提供を認められている販売店が実施します。

サービスの方法と手続きは国によって異なり、国によってはサービスの一部が利用できない場合があります。国際保証サービスは、サービスを提供する国のサービス方式 (保管、持ち込み、オンサイトなど) によって提供されます。一部の国のサービス・センターでは、特定のマシン・タイプについて、すべてのモデルのサービスを提供できない場合があります。また、国によっては、サービスの提供時に費用と制約事項が適用される場合があります。

ご使用のコンピューターが国際保証サービスを受けられるかどうかを判別したり、サービスを利用できる国の一覧を表示したりするには、<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/> にアクセスして、「保証・保守」または「**Warranty**」をクリックしてください。

初期インストールされている Microsoft Windows 製品のサービス・パックのインストールに関する技術支援や、それに関連する質問については、Microsoft Product Support Services Web サイト (<http://support.microsoft.com/directory/>) を参照するか、サポート・センターに連絡してください。有料の場合もあります。

追加サービスの購入

保証期間中はもとより、保証期間経過後も、追加サービスの購入が可能です。これには、ハードウェア、オペレーティング・システム、およびアプリケーション・プログラムのサポートや、ネットワークのセットアップおよび構成や、アップグレードおよび拡張ハードウェアの修理サービスや、カスタム・インストールなどが含まれます。

サービスについての詳細は、同梱の「サービス & サポートのご案内」を参照するか、販売店に問い合わせてください。

第 5 章 トラブルシューティングおよび診断

この章では、基本的なトラブルシューティングと診断ツールについて説明します。コンピューターの問題がここに説明されていない場合、さらに詳しいトラブルシューティング情報について「ThinkVantage プロダクティビティー・センター」を参照するか、xix ページの『製品情報の入手方法』を参照してください。

基本的トラブルシューティング

症状	処置
電源ボタンを押してもコンピューターが始動しない。	次のことを確認します。 <ul style="list-style-type: none">電源コードが、コンピューターの背面と正常な電源コンセントに差し込まれているか。コンピューターの後ろに 2 次電源スイッチがある場合は、その電源スイッチが入っているか。コンピューターの前面の電源表示ライトをチェックして、電源が入っているか確認します。 問題を解決できない場合は、コンピューターの修理を依頼してください。
モニター画面に何も表示されない。	次のことを確認します。 <ul style="list-style-type: none">モニター・ケーブルがモニターの背面とコンピューターの背面に確実に接続されているか。モニターの電源コードが、モニターと正常な電源コンセントに差し込まれているか。モニターの電源が入っており、輝度とコントラストの調節が正しく設定されているか。モニターの信号ケーブルが、モニターとコンピューターのモニター・コネクタに確実に接続されているか。 <p>注: コンピューターにモニター・コネクタが 2 つある場合、モニターがシステム・ボードの背面にあるコネクタではなく、AGP アダプター上のコネクタに接続されていることを確認してください。ステップ 4(4 ページ)を参照してください。</p> 問題を解決できない場合は、コンピューターの修理を依頼してください。

症状	処置
キーボードが機能しない。コンピューターがキーボードに応答しない。	<p>次のことを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コンピューターとモニターの電源が入っており、輝度とコントラストの調節が正しく設定されているか。 • キーボードが、コンピューターのキーボード・コネクタにしっかり接続されているか。 • 故障したキーがないか。 <p>問題を解決できない場合は、コンピューターの修理を依頼してください。</p>
USB キーボードが機能しない	<p>次のことを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コンピューターの電源が入っているか。 • キーボードが、コンピューターの前面または背面の USB コネクタにしっかり接続されているか。 • 故障したキーがないか。 <p>問題を解決できない場合は、コンピューターの修理を依頼してください。</p>
マウスが機能しない。コンピューターがマウスに 応答しない。 注: これは、メカニカル・マウスにのみ適用されます。	<p>マウスのクリーニングをしてください。次のことを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コンピューターとモニターの電源が入っており、輝度とコントラストの調節が正しく設定されているか。 • マウスが、コンピューターのマウス・コネクタにしっかり接続されているか。 <p>問題を解決できない場合は、コンピューターの修理を依頼してください。</p>
オペレーティング・システムが始動しない。	<p>次のことを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ディスケット・ドライブにディスクが入っていないか。 • 始動順序に、オペレーティング・システムがあるデバイスがあるか。通常、オペレーティング・システムはハード・ディスクにあります。 <p>装置構成ユーティリティー (Setup Utility) プログラムを開始します。10 ページの『装置構成ユーティリティー (Setup Utility) の開始』を参照してください。</p> <p>装置構成ユーティリティー (Setup Utility) プログラムで始動順序を確認してください。</p> <p>問題を解決できない場合は、コンピューターの修理を依頼してください。</p>
オペレーティング・システムが始動する前に、コンピューターでピープ音が何回か鳴る。	<p>押されたままのキーがないか確認します。</p> <p>問題を解決できない場合は、コンピューターの修理を依頼してください。</p>

PC Doctor for DOS による診断

PC Doctor for DOS 診断プログラムは、オペレーティング・システムとは独立して実行されます。このプログラムを使用して、ご使用のコンピューターのハードウェア・コンポーネントをテストすることができます。このプログラムは、ハードウェアに関する問題を特定できなかった場合などに使用します。

診断プログラムは、ハード・ディスク上の Rescue and Recovery ワークスペースから実行できます。あるいは、Rescue and Recovery ワークスペースから、ブート可能な診断ディスクを作成し、ディスクから診断プログラムを実行することもできます。

Rescue and Recovery ワークスペースからの診断プログラムの実行

Rescue and Recovery ワークスペースから診断プログラムを実行するには、次の手順を使用します。

1. オペレーティング・システムをシャットダウンし、コンピューターの電源を切ります。5 秒以上待ちます。
2. F11 キーを押したまま、コンピューターの電源を入れます。
3. Rescue and Recovery プログラムが起動したら F11 キーを離します。
4. 一部のモデルでは、Esc キーを押して Rescue and Recovery に入ります。
5. Rescue and Recovery ワークスペースから、「ハードウェアの診断」を選択します。
6. 画面に表示されるプロンプトに従います。
7. コンピューターを再起動します。

診断ディスクの作成

診断ディスクを作成するには、次の手順を使用します。

1. オペレーティング・システムをシャットダウンし、コンピューターの電源を切ります。5 秒以上待ちます。
2. F11 キーを押したまま、コンピューターの電源を入れます。
3. Rescue and Recovery プログラムが起動したら F11 キーを離します。
4. 一部のモデルでは、Esc キーを押して Rescue and Recovery に入ります。
5. Rescue and Recovery ワークスペースから、「診断ディスクの作成」を選択します。
6. 画面に表示される指示に従います。
7. プロンプトが表示されたら、ディスク・ドライブにフォーマット済みのブランク・ディスクを挿入し、画面の指示に従います。

注:

1. 最新バージョンの診断プログラムを Web サイト <http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/> からダウンロードすることもできます。「**型番を指定する**」または「**Use Quick Path**」フィールドにマシン・タイプ・モデル (例: 8294-xxx など)を入力し、ご使用のコンピューターに固有で、ダウンロード可能なファイルを確認してください。
2. ディスケット・ドライブのないシステムでは、診断プログラムを始動するブート可能 CD イメージ (.iso イメージとも呼びます) をダウンロードすることもできます。

診断ディスクからの診断プログラムの実行

次の手順を使用して、診断ディスクまたは CD イメージを実行します。

1. 診断ディスクをディスク・ドライブに、または CD をドライブに挿入します。
2. コンピューターを再起動します。
3. 画面に表示される指示に従います。ヘルプが必要な場合は、F1 を押しします。
4. プログラムが終了したら、ディスクをディスク・ドライブから、または CD をドライブから取り出します。
5. コンピューターをシャットダウンするか、再起動します。

付録 A. お客様での取替え可能部品 (CRU)

CRU の取り替えに関する指示は、マシン・タイプ別に、下の表に示されているいずれかの参照資料に記載されています。

注: **Lenovo** が提供している部品のみ使用してください。

	クイック・リファレンス	ユーザー・ガイド	ハードウェア交換ガイド
8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8472, 8473, 8474, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8719, 8771, 8772, 8773, 8774, 8776, 8777, 8778, 8779, 8817, 8818, 8819, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219			
レベル 1 の CRU			
キーボード	○		○
マウス	○		○
レベル 2 の CRU			
メモリー		○	○
アダプター・カード		○	○

上記の資料にある情報を入手できないか、または CRU の取り替えが難しい場合は、以下の追加資料のいずれかを参照してください。

- ハードウェア交換ガイドは、ご使用のコンピューターの「Online Books」フォルダーから利用できます。ハードウェア交換ガイドを見つけるには、「すべてのプログラム」→「**Online Books**」をクリックします。
- オンライン版のハードウェア交換ガイドは、Web サイト (<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/>) でも入手できます。ご使用のマシンのタイプに関する情報を入力し、表示される資料の中から該当するハードウェア交換ガイドを見つけてください。

付録 B. Lenovo 保証の内容と制限

LSOLW-00 05/2005

第 1 章 - 共通条項

この「保証の内容と制限」(以下、「本書」といいます)は、第 1 章 - 共通条項、第 2 章 - 各国固有の条項、および第 3 章 - 保証情報、により構成されています。第 2 章には、第 1 章記載の条項を変更または置き換える条項が記載されている場合があります。本書に記載の保証は、Lenovo Group Limited またはその子会社の 1 つ (以下、「Lenovo」といいます。) により提供され、お客様が再販売の目的でなく自己使用の目的で購入する機械にのみ適用されます。「機械」とは、Lenovo 機械本体、オプション、機構、型式変更、アップグレード、周辺装置またはその組み合わせを意味します。「機械」には、機械にあらかじめ導入されていたか、後に導入されたかに拘らず、いかなるソフトウェア・プログラムも含まれません。本書は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。

本保証の適用対象

Lenovo は、各機械が Lenovo 所定の仕様 (以下、「仕様」といいます。) により良好に稼動することを保証します。お客様は、この仕様を請求し入手できます。本機械の保証期間は、第 3 章 - 保証情報で特定される期間とし、機械の引渡日から開始します。機械の引渡日は、Lenovo またはそのビジネスパートナーが別途規定・通知する以外は、お客様の納品書もしくは領収書上の日付とします。Lenovo が別途定める場合を除き、本書は、お客様が Lenovo 機械を購入された国または地域においてのみ適用されます。

本保証は、お客様に提供される保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証および特定目的適合性の保証を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任または保証条件に代わるものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。この場合の保証も「プログラム」の保証期間内に限定され、当該保証期間終了後は、いかなる保証も適用されません。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証の適用期間の制限が禁じられている場合、強行規定の制限を受けるものとします。

本保証の適用除外

本保証は、以下のものに適用されません。

- 本機械にあらかじめ導入されていたか、後に導入されたかにかかわらず、すべてのソフトウェア・プログラム
- 誤用、事故、災害、変更、Lenovo 所定の設備条件および稼動環境に合致しない環境、またはお客様によってなされた不適切な保守から生じる故障
- Lenovo に保証責任のない製品により引き起こされた故障

- すべての他社製品。他社製品にはお客様のご要望により Lenovo が調達し、Lenovo 機械と共にまたは組み込んで提供する他社製品を含みます。

機械または部品の ID ラベルが変更もしくは取り外された機械についての保証は無効となります。

Lenovo は、機械の実行が中断しないこと、もしくはその実行に誤りがないことを保証するものではありません。

保証期間中の機械に対し提供される技術的またはその他のサポート (例えば、使用方法、機械のセットアップや導入に関する問い合わせに対する応答など) については、いかなる保証も適用されません。

保証サービスの利用方法

保証サービスは、Lenovo、IBM、またはそのビジネスパートナー (保証サービス提供者として認定されている場合に限り)、または許可された保証サービス提供者によって提供される場合があります。これらを総称して「サービス提供者」といいます。

機械が保証期間中に仕様どおりの良好な稼働状態でなくなった場合には、サービス提供者にご連絡ください。Lenovo への製品登録を行っていない場合は、保証サービスを受ける権利の証として、保証書等の購入証明書の提示を求められる場合があります。

問題を解決するために Lenovo が行うこと

サービス提供者にサービスを依頼する場合は、Lenovo が指定する問題の判別と解決の手順に従ってください。技術者の電話による対応もしくはサポート用の Web サイトを通じたやりとりにより、お客様の問題の初期診断が行われます。

本機械に適用される保証サービスの種類は、第 3 章 - 保証情報で指定されています。

サポート用の Web サイトまたは他の電子メディアから入手する、所定のソフトウェアのアップグレードについては、サービス提供者が提供する取扱説明に従って、お客様の責任でダウンロードして導入してください。ソフトウェア・アップグレードには、BIOS (基本入出力システム)、ユーティリティ・プログラム、デバイス・ドライバ、およびその他のソフトウェア・アップグレードが含まれる場合があります。

キーボード、マウス、スピーカー、メモリー、ハード・ディスクなどのお客様での取替え可能部品 (以下、「CRU」といいます。) を使用して問題を解決できる場合は、サービス提供者はお客様が導入できるように CRU を出荷します。

機械が保証期間中に仕様どおりの稼働状態でなくなったときに、電話または Web サイトを通じた対応もしくはソフトウェアの更新、または CRU を使用しても問題を解決できない場合には、サービス提供者はその判断により、1) 機械

を修理して保証どおり稼働させるか、または 2) 少なくとも機能的に同等の機械と交換します。サービス提供者が機械を修理もしくは交換できない場合、お客様は、この機械を購入元に返却することにより、支払済代金の返金を受けることができます。

さらにサービス提供者は、保証サービスの一環として、機械に対し適切であると判断した技術的変更を実施することがあります。

機械または部品の交換

保証サービスが機械または部品の交換を伴う場合、サービス提供者により取り外された旧部品または機械は Lenovo の所有とし、取り付けられた交換部品または機械はお客様の所有となります。お客様は取り外された部品が純正部品であり、変更されていないことを保証するものとします。取り付けられた交換部品または機械は新品でない場合もありますが、良好に稼働し、少なくとも交換された旧部品または機械と機能的に同等のものとして扱います。取り付けられた部品または機械は、取り外された部品または機械に対する保証サービスの条件を引き継ぎます。

お客様のその他の責任

お客様は、サービス提供者が機械または部品の交換を行う前に保証が適用されないすべての機構、部品、オプション、改造物、付加物を取り外すものとします。

お客様は、次の各号に同意するものとします。

1. 機械に交換を妨げる担保等の法的な制約がないことを保証すること。
2. お客様の所有に属さない機械に、サービス提供者がサービスを提供することについて、機械の所有者から承諾を得ること。
3. 次に該当する場合、サービスを受ける前に:
 - a. サービス提供者が提供するサービス要求の手順に従うこと。
 - b. 機械に含まれるすべてのプログラム、データおよび資源を安全に保管すること。
 - c. サービス提供者が保証サービスのため適時かつ安全に作業を行うことができるようにすること。
4. (a) 個人を特定する、または特定し得るすべての情報 (以下「個人データ」といいます。) が、技術的に可能な範囲で機械から削除されたことを確認すること。(b) サービス提供者が本書に基づく義務を履行するために必要と判断した場合に、機械に残っている個人データをお客様のために処理することを認めること。この処理はサービス提供者の指定する第三者が行うことがあり、この処理のために海外の別のサービス・ロケーションへ機械が配送されることがあります。(c) この処理が、個人データに対し適用されるいかなる法律をも遵守していることを確認すること。

責任の制限

お客様の機械が 1) サービス提供者の占有下にある場合、および 2) Lenovo の費用負担で輸送中の場合における機械の滅失破損については Lenovo の責任とします。

Lenovo もサービス提供者も、いかなる場合であれ、お客様が返却した機械に含まれるお客様の機密情報、専有情報または個人情報については責任を負いません。お客様は、機械を IBM または IBM ビジネス・パートナーに送付する前に、これらの情報を削除または消去して下さい。

お客様が Lenovo の責に帰すべき事由（契約不履行、過失、不実表示または不法行為等を含みます。）に基づく損害に対して救済を求める場合、Lenovo の賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。

1. 法的に Lenovo の責に帰する、身体（生命を含みます。）または有体物に対する賠償責任。
2. お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該「機械」の売買価格相当額を限度とする金銭賠償責任。

この責任の制限は、Lenovo に機械を提供したサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者にも適用されるものとします。お客様は、Lenovo、サプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者に対して重複して損害賠償を請求することはできません。

いかなる場合においても、LENOVO、LENOVO のサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては賠償責任を負いません。 1) 第三者からの賠償請求に基づく損害（本項の上記 1. の賠償責任の場合を除く）、2) データの喪失、または損傷、3) 特別損害、付随的損害、間接損害およびその他の経済的拡大損害、4) 逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべかりし費用。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証の適用期間の制限が禁じられている場合、強行規定の制限を受けるものとします。

準拠法

両当事者は法原理の矛盾に関する場合を除き、本書から生じる、もしくは本書に関連する両当事者のすべての権利義務を、規律、解釈、実施するために、お客様が「機械」を購入された国の法律を適用することに同意するものとします。

以上の保証は、お客様に一定の法的権利を与えておりますが、国または地域によって異なる場合があります。

裁判管轄権

両当事者の権利および義務については、お客様が「機械」を購入された国の裁判所を管轄裁判所とします。

第 2 章 - 各国固有の条項

アメリカ

アルゼンチン

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らブエノスアイレス市直轄商事裁判所によって解決されるものとします。

ボリビア

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らラパス市の法廷によって解決されるものとします。

ブラジル

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らリオデジャネイロ州、リオデジャネイロの法廷によって解決されるものとします。

チリ

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らサンチアゴの民事裁判所によって解決されるものとします。

コロンビア

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らコロンビア共和国の裁判官によって解決されるものとします。

エクアドル

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らキトの裁判官によって解決されるものとします。

メキシコ

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らメキシコシティー連邦区の連邦裁判所によって解決されるものとします。

パラグアイ

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らアスンシオン市の法廷によって解決されるものとします。

ペルー

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。

本書に起因するすべての訴訟は、専らリマ司法管轄区セルカドの裁判官および裁判所によって解決されるものとします。

責任の制限: 本条の最後に次のように追加します。
ベルーの民法第 1328 条に基づき、本条で指定された制限と適用除外は Lenovo の故意の不法行為 ("dolo") または重大な過失 ("culpa inexcusable") には適用されません。

ウルグアイ

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。
本書に起因するすべての訴訟は、専らモンテビデオ市の法廷によって解決されるものとします。

ベネズエラ

準拠法: この最初の文の後に、次のように追加します。
本書に起因するすべての訴訟は、専らカラカス首都圏の法廷によって解決されるものとします。

北アメリカ地域

保証サービスの利用方法: 本条に次のように追加します。
カナダまたはアメリカ合衆国において保証サービスを得るには、1-800-IBM-SERV (426-7378) に電話してください。

カナダ

責任の制限: 本条の第 1 項を次のように置き換えます。
1. Lenovo の過失によってお客様に生じた身体（生命を含みます。）または有体物に対する賠償責任。

準拠法: 最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分を次のように置き換えます。
オンタリオ州の法律。

アメリカ合衆国

準拠法: 最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分を次のように置き換えます。
ニューヨーク州の法律。

アジア太平洋

オーストラリア

本保証の適用対象: 本条に次の段落を追加します。
本条の保証条件は、Trade Practices Act 1974 またはその他の同様の法規に基づくお客様の権利に追加するものであり、適用される法規によって認められる範囲においてのみ制限されます。

責任の制限: 本条に次のように追加します。
Lenovo が、Trade Practices Act 1974 またはその他の同様の法規に基づく黙示の条件または保証に違反した場合は、Lenovo の損害賠償責任は、Lenovo が商品

を提供する場合、この製品の修理もしくは交換または同等の製品との交換に限り
ます。ただし、当該条件または保証が個人的または家庭用に使用または消費する
目的の商品に対する販売権、平穩の占有権または明示的所有権に関連する場合
は、本条記載の責任制限は適用されません。

準拠法: 最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分の部分を次のように置き換え
ます。

州または地域の法律

カンボジアおよびラオス

準拠法: 最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分の部分を次のように置き換え
ます。

アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律。

カンボジア、インドネシアおよびラオス

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効な
Singapore International Arbitration Center (SIAC) の規則に従ってシンガポールに
おける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なもの
であり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つこととなります。そ
して、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。

仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利がありま
す。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第
3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生
じた場合は、議長は SIAC の議長により指名されます。他の欠員が生じた場
合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議
事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。

当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命
することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任
じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最
初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。

すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるもの
とします。この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の
内容と制限」よりも優先されます。

香港 (中国の特別行政区) およびマカオ (中国の特別行政区)

準拠法: 最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分の部分を次のように置き換え
ます。

香港 (中国特別行政区) の法律。

インド

責任の制限: 本条の第 1 項および第 2 項を次のように置き換えます。

1. お客様に生じた身体（生命を含みます。）および有体物に対する賠償責任は Lenovo の過失の場合に限られます。
2. この「保証の内容と制限」に基づく、あるいはこれに関連する Lenovo の契約不履行により、お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった機械の支払済みの売買価格相当額。

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効なインドの法律に従って、インド共和国バンガロールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。

仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Bar Council of India の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。

当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。

すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の内容と制限」よりも優先されます。

日本

準拠法: 本条に次の文を追加します。

本書に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。

マレーシア

責任の制限: 5 番目の段落の第 3 項の「特別損害」という語は削除します。

ニュージーランド

本保証の適用対象: 本条に次の段落を追加します。

本条に規定される保証条件は、Consumer Guarantees Act 1993 またはその他の強行法規に基づくお客様の権利に追加するものです。ただし Consumer Guarantees Act 1993 は、同法で定義するビジネスを目的として Lenovo が提供した製品についてはいかなる場合も適用されません。

責任の制限: 本条に次のように追加します。

お客様が Consumer Guarantees Act 1993 で規定するビジネスの目的以外で製品またはサービスを取得した場合には、本条の責任の制限は当該法律の適用を受けるものとします。

中華人民共和国 (PRC)

準拠法: 最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分の次のように置き換えます。

アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律 (地域法により別の定めがある場合を除く)。

フィリピン

責任の制限: 5 番目の段落の第 3 項を、次のように置き換えます。

特別損害 (名目的損害および懲罰的損害を含む)、道徳的損害、付随的損害、間接損害、およびその他の拡大損害。

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効なフィリピンの法律に従ってフィリピン共和国首都マニラにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つこととなります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。

仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Philippine Dispute Resolution Center, Inc. の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。

当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。

すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の内容と制限」よりも優先されます。

シンガポール

責任の制限: 5 番目の段落の第 3 項の「特別損害」および「拡大損害」という語は、削除します。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ (EMEA) 地域

以下の事項がすべての EMEA 諸国に適用されます。

本書の各条項は、Lenovo または Lenovo ビジネスパートナーより購入された機械に適用されます。

保証サービスの利用方法:

西ヨーロッパ (アンドラ、オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、バチカン市国および本「保証の内容と制限」の送付日以降に EU に加盟したすべての国) に次の段落を追加します。

西ヨーロッパで購入された機械の保証は、Lenovo がその国でかかる機械を発表し、かつ販売していることを条件に、すべての西ヨーロッパ諸国で有効であり、適用されます。

お客様が、機械を上記の西ヨーロッパ諸国で購入された場合は、お客様が保証サービスの提供を望む国で Lenovo がかかる機械を発表し販売していることを条件に、これらのいずれの国においても、Lenovo により保証サービスを提供することが認められたサービス提供者または現地の Lenovo より機械の保証サービスを受けることができます。

お客様が、パーソナル・コンピューターをアルバニア、アルメニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、ユーゴスラビア連邦共和国、マケドニア共和国 (FYROM)、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア共和国、スロベニアまたはウクライナで購入された場合は、お客様が保証サービスの提供を望む国で Lenovo がかかる機械を発表し販売していることを条件に、これらのいずれの国においても Lenovo により保証サービスを提供することが認められたサービス提供者より機械の保証サービスを受けることができます。

お客様が、機械を中近東またはアフリカ諸国で購入された場合は、Lenovo がかかる機械を発表し販売していることを条件に、これらのいずれの国においても、Lenovo により保証サービスを提供することが認められたサービス提供者より機械の保証サービスを受けることができます。アフリカにおける保証サービスは、サービス提供者の所在地から 50 キロメートルの範囲内で利用することができます。サービス提供者から 50 キロメートルを超える場所では、機械の輸送費用をお客様が負担する責任を負います。

準拠法:

「機械を購入された国の法律」という句を、次のように置き換えます。

1) アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、ス

ロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、およびユーゴスラビア連邦共和国では、「オーストリアの法律」。

2) アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、仏領ギアナ、仏領ポリネシア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサオ、コートジボアール、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マヨット島、モロッコ、ニューカレドニア、ニジェール、レユニオン島、セネガル、セイシェル、トーゴ、チュニジア、バヌアツ、およびウォリス・フトーナでは、「フランスの法律」。

3) エストニア、ラトビア、およびリトアニアでは、「フィンランドの法律」。

4) アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア共和国、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメプリンシペ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (英国)、ヨルダン川西岸/ガザ地区、イエメン、ザンビアおよびジンバブエ では、「英国の法律」。および

5) 南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランドでは、「南アフリカの法律」。

裁判管轄権: 本条に以下の例外を追加します。

1) オーストリアでは、本「保証の内容と制限」に起因する、または関連して生じるすべての紛争 (本書の存在も含めて) は、オーストリア、ウィーン (インナー・シティ) の管轄裁判所に委ねられます。

2) アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア共和国、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメプリンシペ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ヨルダン川西岸/ガザ地区、イエメン、ザンビア、およびジンバブエでは、本「保証の内容と制限」に起因するすべての紛争、または本書の執行に関連したすべての紛争は、略式裁判手続きを含め、英国法廷の専属管轄権により処理されるものとします。

3) ベルギーおよびルクセンブルグでは、本「保証の内容と制限」に起因するすべての紛争、または本書の解釈あるいは執行に関連したすべての紛争は、お客様の登録営業所所在地または営業地あるいはその両方の存在する国の首都の法律および法廷のみが管轄権を有します。

4) フランス、アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、仏領ギアナ、仏領ポリネシア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサオ、コートジボアール、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マヨット島、モロッコ、ニューカレドニア、ニジェール、レユニオン島、セネガル、セイシェル、トーゴ、チュニジア、バヌアツ、およびウォリス・フトーナでは、本「保証の内容と制限」に起因するすべての紛争、または本書への違反または執行に関連したすべての紛争は、略式裁判手続きを含め、専らバリの商事裁判所により解決されるものとします。

5) ロシアでは、本「保証の内容と制限」に起因するすべての紛争、または本書の解釈、違反、終了、執行の無効性に関連したすべての紛争はモスクワの仲裁裁判所によって解決されるものとします。

6) 南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランドでは、本「保証の内容と制限」に関連するすべての紛争は、ヨハネスブルグの高等裁判所の管轄権に委ねら

れ処理されることに両当事者は同意するものとします。7) トルコでは、本「保証の内容と制限」に起因するすべての紛争、または本書に関連したすべての紛争は、トルコ共和国イスタンブールの Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and Execution Directorates によって解決されるものとします。8) 次の国々では、本「保証の内容と制限」に起因するすべての法的申し立ては専ら以下に示した都市の管轄裁判所に提出され、解決されるものとします。a) ギリシャではアテネ、b) イスラエルではテルアビブ・ヤフォ、c) イタリアではミラノ、d) ポルトガルではリスボン、そして e) スペインではマドリッド。9) 英国では、本「保証の内容と制限」に関連したすべての紛争は、英国法廷の裁判権に委ねられ処理されることに両当事者は同意するものとします。

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、およびユーゴスラビア連邦共和国では、本「保証の内容と制限」に起因する、または本書への違反行為、終了または無効性に関連したすべての紛争は、Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna (ウィーン・ルール) の下で、このルールに従って任命された 3 人の仲裁人によって最終的に解決されるものとします。この仲裁は、オーストリアのウィーンで行なわれ、仲裁手続きの公用語は英語とします。仲裁人の裁定は最終的なものであり、当事者双方に対する拘束力を持つものとします。したがって、オーストリア民事訴訟法第 598 (2) 項に基づいて、当事者双方は同訴訟法第 595 (1) 項、図 7 の適用を明示的に放棄するものとします。ただし、Lenovo は機械が据え付けられた国の管轄裁判所に訴訟を起す場合があります。

エストニア、ラトビアおよびリトアニアでは、本「保証の内容と制限」に起因するすべての紛争は、紛争発生時に有効なフィンランドの仲裁法に従って、フィンランドのヘルシンキで行なわれる仲裁で最終的に解決されるものとします。各当事者は 1 人の仲裁人を任命するものとします。2 人の仲裁人は議長を任命します。両仲裁人が、議長について合意できない場合は、ヘルシンキの Central Chamber of Commerce が議長を任命するものとします。

EU

以下の事項が、すべての EU 諸国に適用されます。

EU 諸国で購入された機械の保証は、Lenovo がその国でかかる機械を発表し、かつ販売していることを条件に、すべての EU 諸国で有効であり、適用されます。

保証サービスの利用方法: 本条に次のように追加します。

EU 諸国において、IBM より保証サービスを受けるには、第 3 章 - 保証情報の『各国の電話番号リスト』を参照してください。

IBM の以下のアドレスに連絡を取ることもできます。

IBM Warranty & Service Quality Dept.
PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland PA16 0AH

消費者

消費者は、消費財の販売を統制する適用国内法の定めによる法的権利を持ちます。本「保証の内容と制限」に規定する保証は、かかる消費者の権利を変更するものではありません。

オーストリア、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデンおよびスイス

責任の制限: 本条の文を次のように置き換えます。

別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。

1. 本「保証の内容と制限」に規定される、または本書に関連する Lenovo の義務の履行の結果生じる、または本書に関連したその他の原因によって生じるいかなる損害および損失に対する Lenovo の責任も、かかる義務の不履行 (Lenovo に過失がある場合) またはかかる原因により現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、お客様が機械に支払った売買価格相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定されます。

上記の制限は、法的に Lenovo の責に帰する身体 (生命を含みます。) および有体物に対する賠償責任には適用されません。

2. いかなる場合においても、Lenovo、Lenovo のサプライヤー、ビジネスパートナーまたはサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。 1) お客様のデータの喪失、または損傷、 2) 付随的損害または間接損害およびその他の拡大損害、 3) 逸失した利益 (たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものであっても) あるいは、 4) 逸失したビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。

フランスおよびベルギー

責任の制限: 本条の文を次のように置き換えます。

別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。

1. 本「保証の内容と制限」に規定される、または本書に関連する Lenovo の義務の履行の結果生じるいかなる損害および損失に対する Lenovo の責任も、かかる義務の不履行 (Lenovo に過失がある場合) により現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、お客様が損害の原因となった機械の購入時に支払った売買価格相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定されます。

上記の制限は、法的に Lenovo の責に帰する身体 (生命を含みます。) および有体物に対する賠償責任には適用されません。

2. いかなる場合においても、Lenovo、Lenovo のサプライヤー、ビジネス・パートナーまたはサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。 1) お客様のデータの喪失、または損傷、 2) 付随的損害または間接損害およびその他の拡大損害、 3) 逸失した

利益（たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものであっても）あるいは、4) 逸失したビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。

次に指定されている国には、以下の事項が適用されます。

オーストリア

本「保証の内容と制限」の規定は、適用可能なすべての法的保証に置き換わるものです。

本保証の適用対象: 本条の最初の段落の最初の文を次のように置き換えます。Lenovo 機械に対する保証は、機械の通常使用に対する機能および機械の仕様の合致を保証するものです。

本条に次の段落を追加します。

保証不履行に対する訴訟中の消費者への保証期間は最小限、法定期間とします。サービス提供者が Lenovo 機械を修理できない場合、お客様は Lenovo に対して修理できない機械の対価を換算し、そこから算定される金額を一部返金として要求すること、または、当該機械に対する契約を解除し、支払済みの代金の返金を要求することができます。

2 番目の段落は適用されません。

問題を解決するために Lenovo が行うこと: 本条に次の事項を追加します。保証期間中の故障した機械の IBM 所定のサービス・センターへの輸送費用を Lenovo が弁済するものとします。

責任の制限: 本条に次の段落を追加します。

本条に基づく損害賠償責任の制限は、Lenovo の不法行為または重過失の場合および明示保証には適用されません。

次の文を第 2 項の最後に追加します。

本項の損害賠償責任は、Lenovo による通常の過失に基づく重要な契約条件の違反の場合に限ります。

エジプト

責任の制限: 本条の第 2 項を次のように置き換えます。

お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の原因となった機械の支払済みの総額を限度額とする金銭賠償責任。

サプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者に対する条件の変更はありません。

フランス

責任の制限: 本条の最初の段落の 2 番目の文を次のように置き換えます。

お客様が損害に対して救済を求める場合、Lenovo の賠償責任は請求の原因を問わず、次の各号に定めるものを上限とします。(第 1 項および第 2 項は変更ありません。)

ドイツ

本保証の適用対象: 本条の最初の段落の最初の文を次のように置き換えます。Lenovo 機械に対する保証は、機械の通常使用に対する機能および機械の仕様の合致を保証するものです。

本条に次の段落を追加します。

機械に対する最低保証期間は 12 か月です。サービス提供者が Lenovo 機械を修理できない場合、お客様は Lenovo に対して修理できない機械の対価を換算し、そこから算定される金額を一部返金として要求すること、または、当該機械に対する契約を解除し、支払済みの代金の返金を要求することができます。

2 番目の段落は適用されません。

問題を解決するために Lenovo が行うこと: 本条に次の事項を追加します。保証期間中の機械の Lenovo または IBM 所定のサービス・センターへの輸送は、Lenovo の負担にて行います。

責任の制限: 本条に次の段落を追加します。

本条に基づく損害賠償責任の制限は、Lenovo の不法行為または重過失の場合および明示保証には適用されません。

次の文を第 2 項の最後に追加します。

本項の損害賠償責任は、Lenovo による通常の過失に基づく重要な契約条件の違反の場合に限りです。

ハンガリー

責任の制限: 本条の最後に次のように追加します。

本条に規定された制限と適用除外は、故意、重大な過失または犯罪行為により引き起こされた、生命または身体の健康を損なう契約不履行には適用されません。

両当事者は、この責任の制限を有効な条項として受け入れ、本「保証の内容と制限」からお客様が享受する便益が責任の制限と均衡していること、および、責任の制限としての売買価格相当額にハンガリーの民法第 314.(2) 項が適用されるものであることを表明します。

アイルランド

本保証の適用対象: 本条に次の項を追加します。

本書で明示的に規定する場合を除き、Sale of Goods Act 1893 または Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 に基づく黙示の保証、およびその他のいかなる黙示の保証を含む法的な保証責任に代わるものとします。

責任の制限: 本条の文を次のように置き換えます。

本条において、Lenovo の責に帰すべき事由には、契約上の行為であるか不法行為であるかにかかわらず、「保証の内容と制限」に関連し、お客様に対して Lenovo が法的責任を負うべき Lenovo 側の行為、声明、懈怠、過失が含まれます。実質的同一の損失または損害という結果を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の Lenovo の帰責事由は、それらの中で最後に発生した日付で発生した単一の Lenovo の帰責事由として処理されます。

Lenovo の責に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が Lenovo に救済を求める状況が発生する場合があります。

本条では Lenovo の責任範囲を規定し、お客様の救済策は以下に限定されます。

1. Lenovo は、Lenovo の過失により引き起こされた死亡または身体傷害については無限責任を負うものとします。
2. 下記の **Lenovo が責任を負わない項目**を前提として、Lenovo は、Lenovo の過失の結果生じたお客様の有形固定資産への物的損害に対しては無限責任を負います。
3. 上記の第 1 項および第 2 項の規定を除き、1 件の Lenovo の責に帰すべき事由に基づき現実に発生した損害に対する Lenovo の責任は、損害の直接原因となった機械にお客様が支払った売買価格の 125% 相当額を限度額とする金銭賠償責任に限られます。

Lenovo が責任を負わない項目

上記の第 1 項に記載された責任は除き、いかなる場合においても、Lenovo、Lenovo のサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては賠償責任を負いません。

1. データの喪失、または損傷。
2. 特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。
3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。

スロバキア

責任の制限: 最後の段落の後に次のように追加します。

この制限は、スロバキアの商法 §§ 373-386 により禁止される場合を除き適用されるものとします。

南アフリカ、ナミビア、ボツワナ、レソト、スワジランド

責任の制限: 本条に次のように追加します。

本「保証の内容と制限」内容に関し、Lenovo の不履行を含めたあらゆる状況で、お客様に現実に発生した損害に対する Lenovo の責任は、損害発生時の直接原因となった機械にお客様が支払った売買価格相当額を限度とする金銭賠償責任に限ります。

グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (英国)

責任の制限: 本条の文を次のように置き換えます。

本条において、Lenovo の責に帰すべき事由には、契約上の行為であるか不法行為であるかにかかわらず、「保証の内容と制限」に関連し、お客様に対して Lenovo が法的責任を負うべき Lenovo 側の行為、声明、懈怠、過失が含まれます。実質的に、同一の損失または損害を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の Lenovo の帰責事由は、単一の Lenovo の帰責事由として処理されます。

Lenovo の責に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が Lenovo に救済を求める状況が発生する場合があります。

本条では Lenovo の責任範囲を規定し、お客様の救済策は以下に限定されます。

1. Lenovo は以下のものについては無限責任を負います。
 - a. Lenovo の過失により引き起こされた死亡または身体傷害。
 - b. Sale of Goods Act 1979 の第 12 条または Supply of Goods and Services Act 1982 の第 2 条に定める黙示の責任違反。
2. 下記の **Lenovo が責任を負わない項目**を前提として、Lenovo は、Lenovo の過失の結果生じたお客様の有形固定資産への物的損害に対しては無限責任を負います。
3. 上記の第 1 項および第 2 項の規定を除き、1 件の Lenovo の責に帰すべき事由に基づき現実に発生した損害に対する Lenovo の責任は、損害の直接原因となった機械にお客様が支払った売買価格の 125% 相当額を限度額とする金銭賠償責任に限られます。

これらの制限は、Lenovo のサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者にも適用されます。これらの制限は、Lenovo と Lenovo のサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者が共同で責任を負う最大賠償額を示します。

Lenovo が責任を負わない項目

上記の第 1 項に記載された責任は除き、いかなる場合においても、Lenovo、ならびに Lenovo のサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては賠償責任を負いません。

1. データの喪失、または損傷。
2. 特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。
3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべきし費用。

第 3 章 - 保証情報

第 3 章は、保証期間、および Lenovo が提供する保証サービスの種類を含めて、本機械に適用される保証についての情報を規定します。

保証期間

ご購入になりました Lenovo 機械に対する保証期間および保証内容は、同梱の「保証規定」に基づくサービスが提供されます。

保証サービスの種類

必要に応じて、サービス提供者は、機械に指定された保証サービスの種類に応じて、下記に記述するとおりに修理または交換サービスを提供します。サービスのご提供日時は、お客様のお問い合わせの時間、および部品の在庫状況によって異なります。サービスのレベルは、目標応答時間で設定されますが、保証されるものではありません。指定された保証サービスのレベルは、世界中のすべての地域で利用可能であるとは限りません。サービス提供者の通常のサービス地域以外では追加料金がかかる場合があります。国および地域に固有の情報については、サービス提供者の担当員またはビジネスパートナーにお問い合わせください。

1. お客様での取替え可能部品 (CRU: Customer Replaceable Unit) サービス

Lenovo は、お客様がご自身で導入できるように CRU を出荷します。Lenovo が Tier 1 と指定した CRU はお客様が容易に導入することができますが、Tier 2 と指定した CRU の導入には多少のスキルとツールを要します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、機械と一緒に出荷されます。また、お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。対象の機械に関して指定された保証サービスの種類に基づき、追加料金なしでサービス提供者に CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、取り外した (故障した) CRU を返却する必要があるかどうかを交換用 CRU に同梱される資料に指定するものとします。返却が必要な場合は、1) 返却の指示および返送用梱包材が交換用 CRU と一緒に出荷され、2) お客様が、故障した CRU を交換用 CRU の受領から 30 日以内に返却されない場合は、Lenovo は交換用 CRU の代金を請求させていただきます。

2. オンサイト・サービス

サービス提供者が、お客様の機械設置場所で機械の修理または交換を行い、機械の動作を検証します。お客様は、Lenovo 機械の分解および再組み立てを行うことができる適切な作業場を提供する必要があります。作業場は、清潔で明るく、分解および再組み立てに適した場所でなければなりません。機械によっては、修理のために、当該機械を指定されたサービス・センターに送付する必要が生じる場合があります。

3. クーリエ・サービス*

お客様は、サービス提供者が手配した引き取りサービスのために、故障した機械の接続を外します。指定されたサービス・センターにお客様が機械を返送するための輸送用コンテナが提供されます。宅配便業者が機械を回収し、指定されたサービス・センターに配送します。修理または交換後、サービス・センターは、お客様の機械設置場所に機械を返送する手配をします。返送された機械の取り付けと検証は、お客様の責任となります。

4. 持ち込みまたは郵送サービス

お客様は、サービス提供者が指定する方法で (別途定める場合を除き、送料前払いで)、適切に梱包された機械を、指定された場所に配送または郵送します。機械の修理または交換後、お客様が回収できるようにします。郵送サービスの場合、別途サービス提供者が定める場合を除き、Lenovo の費用負担で機械をお客様に返送します。受領後の機械の取り付けおよび検証は、お客様の責任で行います。

5. CRU + オンサイト・サービス

この種類の保証サービスは、上記 1 と 2 を組み合わせたものです (上記を参照)。

6. CRU + クーリエ・サービス

この種類の保証サービスは、上記 1 と 3 を組み合わせたものです (上記を参照)。

7. CRU + 持ち込みまたは郵送サービス

この種類の保証サービスは、上記 1 と 4 を組み合わせたものです (上記を参照)。

保証サービスの種類 5、6 または 7 が列挙されている場合、修理に際しどの保証サービスの種類が該当するかはサービス提供者が決定するものとします。

* 一部の国では、このタイプのサービスは、ThinkPad EasyServ または EasyServ と呼ばれます。

保証サービスを受ける場合には、サービス提供者にご連絡ください。カナダまたはアメリカ合衆国では、1-800-IBM-SERV (426-7378) に電話してください。その他の諸国では、下記の電話番号を参照してください。

各国の電話番号リスト

電話番号は、予告なしに変更される場合があります。最新の電話番号については、<http://www.lenovo.com/support/jp/> または <http://www.lenovo.com/support/> に進んで、「サポート電話窓口一覧」をクリックします。

国または地域	電話番号
アフリカ	アフリカ: +44 (0)1475-555-055 南アフリカ: +27-11-3028888 および 0800110756 中央アフリカ: 最寄りの IBM ビジネス・パートナーに連絡してください。
アルゼンチン	0800-666-0011 (スペイン語)
オーストラリア	131-426 (英語)
オーストリア	稼動サポート: 01-24592-5901 保証サービスおよびサポート: 01-211-454-610 (ドイツ語)
ベルギー	稼動サポート: 02-210-9820 (オランダ語) 稼動サポート: 02-210-9800 (フランス語) 保証サービスおよびサポート: 02-225-3611 (オランダ語、フランス語)
ボリビア	0800-0189 (スペイン語)

国または地域	電話番号
ブラジル	サンパウロ地区: (11) 3889-8986 サンパウロ以外の地域通話料無料: 0800-7014-815 (ブラジル・ポルトガル語)
カナダ	1-800-565-3344 (英語、フランス語) トロントのみ電話: 416-383-3344
チリ	800-224-488 (スペイン語)
中国	800-810-1818 (北京語)
中国 (香港特別区)	家庭用 PC: 852-2825-7799 企業用 PC: 852-8205-0333 ThinkPad および WorkPad®: 852-2825-6580 (広東語、英語、普通語)
コロンビア	1-800-912-3021 (スペイン語)
コスタリカ	フリーダイヤル: 0-800-011-1029 (スペイン語)
クロアチア	0800-0426
キプロス	+357-22-841100
チェコ共和国	+420-2-7213-1316
デンマーク	稼働サポート: 4520-8200 保証サービスおよびサポート: 7010-5150 (デンマーク語)
ドミニカ共和国	フリーダイヤル: 1-866-434-2080 (スペイン語)
エクアドル	1-800-426911 (スペイン語)
エルサルバドル	フリーダイヤル: 800-6264 (スペイン語)
エストニア	+386-61-1796-699
フィンランド	稼働サポート: 09-459-6960 保証サービスおよびサポート: +358-800-1-4260 (フィンランド語)
フランス	稼働サポート: 0238-557-450 保証サービスおよびサポート (ハードウェア): 0810-631-213 保証サービスおよびサポート (ソフトウェア): 0810-631-020 (フランス語)
ドイツ	稼働サポート: 07032-15-49201 保証サービスおよびサポート: 01805-25-35-58 (ドイツ語)
ギリシャ	+30-210-680-1700
グアテマラ	335-8490 (スペイン語)
ホンジュラス	テグシガルバおよびサンペドロスラ: 232-4222 サンペドロスラ: 552-2234 (スペイン語)
ハンガリー	+36-1-382-5720

国または地域	電話番号
インド	1600-44-6666 代替通話料無料: +91-80-2678-8940 (英語)
インドネシア	800-140-3555 +62-21-251-2955 (英語、バハサ、インドネシア語)
イスラエル	+972-3-531-3900 (ヘブライ語、英語)
アイルランド	稼働サポート: 01-815-9202 保証サービスおよびサポート: 01-881-1444 (英語)
イタリア	稼働サポート: 02-7031-6101 保証サービスおよびサポート: +39-800-820094 (イタリア語)
日本	デスクトップ: フリーダイヤル: 0120-20-5550 海外からおかけになる場合: +81-46-266-4716 ThinkPad: フリーダイヤル: 0120-887-874 海外からおかけになる場合: +81-46-266-4724 上記の番号は日本語で応答されます。 英語での応答をご希望の場合は、日本語のアナウンスが終了してオペレーターが出るのをお待ちください。 PC ソフトウェア: 0120-558-695 海外からおかけになる場合: +81-44-200-8666 (日本語)
韓国	1588-5801 (韓国語)
ラトビア	+386-61-1796-699
リトアニア	+386-61-1796-699
ルクセンブルグ	+352-298-977-5063 (フランス語)
マレーシア	1800-88-8558 (英語、バハサ、マレー語)
マルタ	+356-23-4175
メキシコ	001-866-434-2080 (スペイン語)
中東	+44 (0)1475-555-055
オランダ	+31-20-514-5770 (オランダ語)
ニュージーランド	0800-733-222 (英語)
ニカラグア	255-6658 (スペイン語)

国または地域	電話番号
ノルウェー	稼動サポート: 6681-1100 保証サービスおよびサポート: 8152-1550 (ノルウェー語)
パナマ	フリーダイヤル: 001-866-434-2080 (スペイン語)
ペルー	0-800-50-866 (スペイン語)
フィリピン	1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (英語、フィリピン語)
ポーランド	+48-22-878-6999
ポルトガル	+351-21-892-7147 (ポルトガル語)
ルーマニア	+4-021-224-4015
ロシア連邦	+7-095-940-2000 (ロシア語)
シンガポール	1800-3172-888 (英語、バハサ、マレー語)
スロバキア	+421-2-4954-1217
スロベニア	+386-1-4796-699
スペイン	91-714-7983 91-397-6503 (スペイン語)
スリランカ	+94-11-2448-442 (英語)
スウェーデン	稼動サポート: 08-477-4420 保証サービスおよびサポート: 077-117-1040 (スウェーデン語)
スイス	稼動サポート: 058-333-0900 保証サービスおよびサポート: 0800-55-54-54 (ドイツ語、フランス語、イタリア語)
台湾	886-2-8723-9799 (北京語)
タイ	1-800-299-229 (タイ語)
トルコ	00800-4463-2041 (トルコ語)
英国	稼動サポート: 01475-555-055 保証サービスおよびサポート (ハードウェア): 08705-500-900 保証サービスおよびサポート (ソフトウェア): 08457-151-516 (英語)
アメリカ合衆国	1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) (英語)
ウルグアイ	000-411-005-6649 (スペイン語)
ベネズエラ	0-800-100-2011 (スペイン語)

国または地域	電話番号
ベトナム	北部地域およびハノイ: 84-4-843-6675 南部地域およびホーチミン市: 84-8-829-5160 (英語、ベトナム語)

Guarantee supplement for Mexico

This supplement is considered part of Lenovo's Statement of Limited Warranty and shall be effective solely and exclusively for products distributed and commercialized within Mexico. In the event of a conflict, the terms of this supplement shall apply.

All software programs pre-loaded in the equipment shall only have a thirty- (30) day guarantee for installation defects from the date of purchase. Lenovo is not responsible for the information in such software programs and/or any additional software programs installed by you or installed after purchase of the product.

Services not chargeable to the guarantee shall be charged to the final user, prior an authorization.

In the event that warranty repair is required please call the Customer Support Center at 001-866-434-2080, where you will be directed to the nearest Authorized Service Center. Should no Authorized Service Center exist in your city, location or within 70 kilometers of your city or location, the guarantee includes any reasonable delivery charges related to the transportation of the product to our nearest Authorized Service Center. Please call the nearest Authorized Service Center to obtain the necessary approvals or information concerning the shipment of the product and the shipment address.

To obtain a list of Authorized Service Centers, please visit
<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

Manufactured by:

SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

Marketing by:

Lenovo de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de C. V.
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca

Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
C.P. 01210,
Tel. 01-800-00-325-00

付録 C. 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Intellectual Property Licensing
Lenovo Group Ltd.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Dennis McBride

LENOVO GROUP LTD. Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

映像出力 (テレビ、ビデオ) に関する注意事項

以下の注意事項は、映像出力機能を備えたモデルに適用されます。

この製品は、米国の特定の特許に記載の方法特許、および Macrovision Corporation および他の権利者が有するその他の知的所有権により保護されている、著作権保護技術を含んでいます。この著作権保護技術の使用には、Macrovision Corporation の許諾が必要であり、Macrovision Corporation の許諾が特になし限り、個人用、家庭用およびその他の限られた視聴用途にのみ使用できます。リバース・エンジニアリングまたは逆アセンブルは禁じられています。

商標

以下は、Lenovo Corporation の商標です。

Lenovo
Rescue and Recovery
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVantage
WorkPad

以下は、IBM Corporation の商標です。

IBM (ライセンスに基づき使用しています。)

Microsoft、Windows、および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

電源コードに関する注意事項

安全のため、本製品には接地端子付き電源プラグが付いた電源コードが付属しています。感電事故を防止するため、電気コードとプラグは常に正しく接地されたコンセントと一緒に使用してください。

日本国内で使用できる電源コードは、次のものがあります。

電源コードの パーツ・ナンバー	国名
39M5192	日本

ポリ塩化ビニール (PVC) ケーブルおよびコードに関する注意事項

警告: 当製品に付属するコードまたは当製品とともに販売されたアクセサリに付属するコードを手で扱う場合、鉛 (カリフォルニア州では、がん、および出生異常または他の生殖障害の原因として知られている化学物質) に触れる可能性があります。取り扱いは、手を洗淨してください。

電気電子機器の廃棄 (WEEE) に関する注記

WEEE マークは EU 諸国とノルウェーにのみ適用されます。

この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC (WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々の製品に貼られています

WEEE 指令の付則 (Annex) IV 規則によりマークされた電気/電子機器 (EEE) の使用者は、使用済みの電気・電子機器を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄することは許されず、機器に含まれる有害物質が環境や人体へ与える悪影響を最小に抑えるためにお客様が利用可能な廃電気・電子機器の返却、リサイクル、あるいは再生のための回収方法を利用しなければなりません。

WEEE に関する詳細については、<http://www.lenovo.com/lenovo/environment> を参照してください。

ThinkCentre

部品番号: 41W3411

Printed in China

(1P) P/N: 41W3411

