

WBEM 設定

☒ 使用預設值 (使用者名稱:root,root,root)

☐ 使用自訂值

	連接埠 #	使用者名稱:	密碼:	確認密碼:
Default 1:	<input type="text"/>	<input type="text" value="root"/>	<input type="password" value="....."/>	<input type="password" value="....."/>
Default 2:	<input type="text"/>	<input type="text" value="root"/>	<input type="password" value="....."/>	<input type="password" value="....."/>
Default 3:	<input type="text"/>	<input type="text" value="root"/>	<input type="password" value="....."/>	<input type="password" value="....."/>
Default 4:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="password"/>	<input type="password"/>
Default 5:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="password"/>	<input type="password"/>

SNMP 設定

逾時 (單位為秒)

☒ 使用預設值 (目前的: 5)

☐ 使用自訂值

重試次數

☒ 使用預設值 (目前的: 1)

☐ 使用自訂值

唯讀群體字串

☒ 使用預設值 (目前的: public)

☐ 使用自訂值

寫入群體字串

☒ 使用預設值 (目前的:)

☐ 使用自訂值

較少設定...

新增系統